



Manual

EN

Handleiding

NL

Manuel

FR

Anleitung

DE

Manual

ES

Användarhandbok

SE

Appendix

BlueSolar charge controller MPPT 150/35

1. General Description

1.1 Charge current up to 35 A and PV voltage up to 150 V

The BlueSolar MPPT 150/35 charge controller is able to charge a lower nominal-voltage battery from a higher nominal voltage PV array.

The controller will automatically adjust to a 12V, 24V or a 48V nominal battery voltage.

1.2 Ultra-fast Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Especially in case of a clouded sky, when light intensity is changing continuously, an ultra fast MPPT controller will improve energy harvest by up to 30% compared to PWM charge controllers and by up to 10% compared to slower MPPT controllers.

1.3 Advanced Maximum Power Point Detection in case of partial shading conditions

If partial shading occurs, two or more maximum power points may be present on the power-voltage curve.

Conventional MPPT's tend to lock to a local MPP, which may not be the optimum MPP.

The innovative BlueSolar algorithm will always maximize energy harvest by locking to the optimum MPP.

1.4 Outstanding conversion efficiency

No cooling fan. Maximum efficiency exceeds 98%. Full output current up to 40 °C (104 °F).

1.5 Flexible charge algorithm

Eight preprogrammed algorithms, selectable with a rotary switch.

1.6 Extensive electronic protection

Over-temperature protection and power derating when temperature is high.

PV short circuit and PV reverse polarity protection.

PV reverse current protection.

1.7 Internal temperature sensor

Compensates absorption and float charge voltages for temperature.



1.8 Automatic battery voltage recognition

The MPPT 150/35 will automatically adjust itself to a 12V, 24V or a 48V system. A computer or a Color Control panel is required to set the controller to 36V.

1.9 Adaptive three step charging

The BlueSolar MPPT Charge Controller is configured for a three step charging process: Bulk – Absorption - Float.

1.9.1. Bulk stage

During this stage the controller delivers as much charge current as possible to rapidly recharge the batteries.

1.9.2. Absorption stage

When the battery voltage reaches the absorption voltage setting, the controller switches to constant voltage mode.

When only shallow discharges occur the absorption time is kept short in order to prevent overcharging of the battery. After a deep discharge the absorption time is automatically increased to make sure that the battery is completely recharged. Additionally, the absorption period is also ended when the charge current decreases to less than 2 A.

1.9.3. Float stage

During this stage, float voltage is applied to the battery to maintain it in a fully charged state.

1.10 Connectivity

See section 3.8 of this manual.

1.11 Remote on-off

The MPPT 150/35 can be controlled remotely by a VE.Direct non inverting remote on-off cable (ASS030550300). An input HIGH ($V_i > 8V$) will switch the controller on, and an input LOW ($V < 2V$, or free floating) will switch the controller off.

Application example: on/off control by a VE.Bus BMS when charging Li-ion batteries.

2. Safety instructions



Danger of explosion from sparking

Danger of electric shock

- please read this manual carefully before the product is installed and put into use.
- This product is designed and tested in accordance with international standards. The equipment should be used for the designated application only.
- Install the product in a heatproof environment. Ensure therefore that there are no chemicals, plastic parts, curtains or other textiles, etc. in the immediate vicinity of the equipment.
- Ensure that the equipment is used under the correct operating conditions. Never operate it in a wet environment.
- Never use the product at sites where gas or dust explosions could occur.
- Ensure that there is always sufficient free space around the product for ventilation.
- Refer to the specifications provided by the manufacturer of the battery to ensure that the battery is suitable for use with this product. The battery manufacturer's safety instructions should always be observed.
- Protect the solar modules from incident light during installation, e.g. cover them.
- Never touch uninsulated cable ends.
- Use only insulated tools.
- Connections must always be made in the sequence described in section 3.5.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



3. Installation

3.1 General

- Mount vertically on a non-flammable surface, with the power terminals facing downwards.
- Mount close to the battery, but never directly above the battery (in order to prevent damage due to gassing of the battery).
- Use cables with at least 10 mm² or AWG6 cross section. The recommended maximum length of the cable is 5 m, in order to restrict cable loss.

(if the cables to the PV panels must be longer than 5 m, increase cross section or use parallel cables and install a junction box next to the controller and connect with a short 10 mm² or AWG6 cable to the controller).

- Grounding: the heatsink of the controller should be connected to the grounding point.

3.2 PV configuration

- The controller will operate only if the PV voltage exceeds battery voltage (V_{bat}).
- PV voltage must exceed $V_{bat} + 5V$ for the controller to start. Thereafter minimum PV voltage is $V_{bat} + 1V$.
- Maximum open circuit PV voltage: 150V.

The controller can be used with any PV configuration that satisfies the three above mentioned conditions.

For example:

24V battery and mono- or polycrystalline panels

- Minimum number of cells in series: 72 (2x 12V panel in series or one 24V panel).
- Recommended number of cells for highest controller efficiency: 144 cells (4x 12V panel or 2x 24V panel in series).
- Maximum: 216 cells (6x 12V or 3x 24V panel in series).



48V battery and mono- or polycrystalline panels

- Minimum number of cells in series: 144 (4x 12V panel or 2x 24V panel in series).
- Maximum: 216 cells.

Remark: at low temperature the open circuit voltage of a 216 cell solar array may exceed 150 V, depending on local conditions and cell specifications. In that case the number of cells in series must be reduced.

3.3 Cable connection sequence (see figure 1)

First: connect the battery.

Second: connect the solar array (when connected with reverse polarity, the controller will heat up but will not charge the battery).

3.4 More about automatic battery voltage recognition

The system voltage is stored in non volatile memory.

In case of a 24 V or 48 V battery, a reset (to 12 V) occurs only when the output voltage decreases to less than 2 V and the voltage on the PV input exceeds 7 V. This may occur when the battery has been disconnected before PV voltage starts to rise in the early morning. When the (24 V or 48 V) battery is reconnected later during the day, the system voltage is restored to 24 V resp. 48 V after 10 seconds if the battery voltage exceeds 17,5 V resp. 35 V.

Automatic voltage recognition can be switched off and a fixed 12/24/36 or 48 V system voltage can be set with a computer or a Color Control panel.

Alternatively, the controller can be reset by short circuiting the output and applying a voltage exceeding 7 V on the input (for example with a small power supply, or a solar panel) during a few seconds. After a reset, the controller will automatically adjust itself to a 12V system, a 24V system (when connecting a 24 V battery with at least 17,5 V) or a 48V system (when connecting a 48 V battery with at least 35 V).

A computer or a Color Control panel is required to set the MPPT to 36V.

3.5 Configuration of the controller

Eight preprogrammed charge algorithms, selectable with a rotary switch:

| Pos | Suggested battery type | Absorption V | Float V | dV/dT mV/°C |
|-----|--|--------------|---------|-------------|
| 0 | Gel Victron long life (OPzV) Gel exide A600 (OPzV) Gel MK | 28,2 | 27,6 | -32 |
| 1 | Gel Victron deep discharge Gel Exide A200 AGM Victron deep discharge Stationary tubular plate (OPzS) Rolls Marine (flooded) Rolls Solar (flooded) | 28,6 | 27,6 | -32 |
| 2 | Default setting Gel Victron deep discharge Gel Exide A200 AGM Victron deep discharge Stationary tubular plate (OPzS) Rolls Marine (flooded) Rolls Solar (flooded) | 28,8 | 27,6 | -32 |
| 3 | AGM spiral cell Stationary tubular plate (OPzS) Rolls AGM | 29,4 | 27,6 | -32 |
| 4 | PzS tubular plate traction batteries or OPzS batteries | 29,8 | 27,6 | -32 |
| 5 | PzS tubular plate traction batteries or OPzS batteries | 30,2 | 27,6 | -32 |
| 6 | PzS tubular plate traction batteries or OPzS batteries | 30,6 | 27,6 | -32 |
| 7 | Lithium Iron Phosphate (LiFePO ₄) batteries | 28,4 | 27,0 | 0 |

Note: divide all values by two in case of a 12V system and multiply by two in case of a 48V system.



On all models with software version V 1.12 or higher a binary LED code helps determining the position of the rotary switch. After changing the position of the rotary switch, the LED's will blink during 4 seconds as follows:

| Switch position | LED Float | LED Abs | LED Bulk | Blink frequency |
|-----------------|-----------|---------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 1 | 1 | fast |
| 1 | 0 | 0 | 1 | slow |
| 2 | 0 | 1 | 0 | slow |
| 3 | 0 | 1 | 1 | slow |
| 4 | 1 | 0 | 0 | slow |
| 5 | 1 | 0 | 1 | slow |
| 6 | 1 | 1 | 0 | slow |
| 7 | 1 | 1 | 1 | slow |

Thereafter, normal indication resumes, as described below.

Remark: the blink function is enabled only when PV power is present on the input of the controller.

3.6 LED's

Blue LED “bulk”: will be on when the battery has been connected
Switches off when the absorption voltage is reached.

Blue LED “absorption”: will be on when the absorption voltage is reached.
Switches off at the end of the absorption period.

Blue LED “float”: will be on after the solar charger has switched to float.



3.7 Battery charging information

The charge controller starts a new charge cycle every morning, when the sun starts shining.

The maximum duration of the absorption period is determined by the battery voltage measured just before the solar charger starts up in the morning:

| Battery voltage V_b (@start-up) | Maximum absorption time |
|-----------------------------------|-------------------------|
| $V_b < 23,8V$ | 4 h |
| $23,8V < V_b < 24,4V$ | 2 h |
| $24,4V < V_b < 25,2V$ | 1 h |
| $V_b > 25,2V$ | 0 h |

(divide voltages by 2 for a 12 V system and multiply by two in case of a 48V system)

If the absorption period is interrupted due to a cloud or due to a power hungry load, the absorption process will resume when absorption voltage is reached again later on the day, until the absorption period has been completed.

The absorption period also ends when the output current of the solar charger drops to less than 2 Amps, not because of low solar array output but because the battery is fully charged (tail current cut off).

This algorithm prevents over charge of the battery due to daily absorption charging when the system operates without load or with a small load.

3.8 Connectivity

Several parameters can be customized (VE.Direct to USB cable, ASS030530000, and a computer needed). See the data communication white paper on our website.

The required software can be downloaded from

<http://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software/>

The charge controller can be connected the to a Color Control panel, BPP000300100R, with a VE.Direct to VE.Direct cable.

4. Troubleshooting

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

| Problem | Possible cause | Solution |
|----------------------------------|--|--|
| Charger does not function | Reversed PV connection | Connect PV correctly |
| | Reverse battery connection | Non-replacable fuse blown. Return to VE for repair |
| The battery is not fully charged | A bad battery connection | Check battery connection |
| | Cable losses too high | Use cables with larger cross section |
| | Large ambient temperature difference between charger and battery ($T_{\text{ambient_chrg}} > T_{\text{ambient_batt}}$) | Make sure that ambient conditions are equal for charger and battery |
| | <i>Only for a 24V system:</i> wrong system voltage chosen (12V instead of 24V) by the charge controller | Disconnect PV and battery, after making sure that the battery voltage is at least >19V, reconnect properly (reconnect battery first) |
| The battery is being overcharged | A battery cell is defect | Replace battery |
| | Large ambient temperature difference between charger and battery ($T_{\text{ambient_chrg}} < T_{\text{ambient_batt}}$) | Make sure that ambient conditions are equal for charger and battery |



5. Specifications

| BlueSolar charge controller | MPPT 150/35 |
|--|---|
| Battery voltage | 12/24/48 V Auto Select (36 V: manual) |
| Maximum battery current | 35 A |
| Maximum PV power, 12V 1a,b) | 500 W (MPPT range 15 V to 130 V) |
| Maximum PV power, 24V 1a,b) | 1000 W (MPPT range 30 V to 130 V) |
| Maximum PV power, 48V 1a,b) | 2000 W (MPPT range 60 V to 130 V) |
| Maximum PV open circuit voltage | 150 V |
| Peak efficiency | 98 % |
| Self consumption | Less than 0,1 mA |
| Charge voltage 'absorption' | Default setting: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V |
| Charge voltage 'float' | Default setting: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V |
| Charge algorithm | multi-stage adaptive (eight preprogrammed algorithms) |
| Temperature compensation | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C |
| Protection | Battery reverse polarity (fuse) Output short circuit Over temperature |
| Operating temperature | -30 to +60°C (full rated output up to 40°C) |
| Humidity | 95 %, non-condensing |
| Data communication port and remote on/off | VE.Direct See the data communication white paper on our website |
| ENCLOSURE | |
| Colour | Blue (RAL 5012) |
| Power terminals | 13 mm ² / AWG6 |
| Protection category | IP43 (electronic components) IP 22 (connection area) |
| Weight | 1,25 kg |
| Dimensions (h x w x d) | 130 x 186 x 70 mm |
| 1a) If more PV power is connected, the controller will limit input power to 500 W resp. 1000 W, resp 2000 W | |
| 1b) PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start. Thereafter minimum PV voltage is Vbat + 1V. | |

1. Algemene beschrijving

1.1 Laadstroom tot 35 A en PV-spanning tot 100 V

De BlueSolar MPPT 100/35 laadcontroller kan een accu met een lagere nominale spanning laden vanaf een PV-paneel met een hogere nominale spanning.

De controller past zich automatisch aan aan een nominale accuspanning van 12V, 24V of 48V.

1.2 Ultrasnelle Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Voorals het bewolkt is en de lichtintensiteit voortdurend verandert, verbetert een ultrasnelle MPPT-controller de energieopbrengst tot 30% in vergelijking met PWM-laadcontrollers en tot 10% in vergelijking met tragere MPPT-controllers.

1.3 Advanced Maximum Power Point Detection in het geval van wisselende schaduw

In het geval van wisselende schaduw kan de vermogensspanningscurve twee of meer maximale vermogenspunten bevatten.

Conventionele MPPT's benutten meestal plaatselijke MPP, hetgeen mogelijk niet het optimale MPP is.

Het innovatieve BlueSolar-algoritme maximaliseert de energieopbrengst altijd door het optimale MPP te benutten.

1.4 Uitstekend omzettingsrendement

Geen koelventilator. Het maximale rendement bedraagt meer dan 98%. Volledige uitgangsstroom tot 40°C (104°F).

1.5 Flexibel laadalgoritme

Acht voorgeprogrammeerde algoritmes die met een draaischakelaar gekozen kunnen worden.

1.6 Uitgebreide elektronische beveiliging

Beveiliging tegen overtemperatuur en vermogensvermindering bij hoge temperaturen.

Beveiliging tegen PV-kortsluiting en omgekeerde PV-polariteit.

Beveiliging tegen PV-sperstroom.



1.7 Interne temperatuursensor

Compenseert absorptie- en druppelladingsspanningen voor temperatuur.

1.8 Automatische herkenning van de accuspanning

De MPPT 150/35 past zich automatisch aan aan een systeem van 12V, 24V of 48V. Om de controller op 36V in te stellen, is een pc of Color Control-paneel vereist.

1.9 Adaptief drietraps laden

De BlueSolar MPPT-laadcontroller is geconfigureerd voor een drietraps oplaadproces: Bulkloading, absorptielading en druppellading.

1.9.1. Bulkloading

Tijdens deze fase levert de controller zo veel mogelijk laadstroom om de accu's snel op te laden.

1.9.2. Absorptielading

Als de accuspanning de ingestelde absorptiespanning bereikt, schakelt de controller over op de constante spanningsmodus. Als enkel lichte ontladingen optreden, wordt de absorptietijd kort gehouden om overlading van de accu te voorkomen. Na een diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verhoogd om ervoor te zorgen dat de accu opnieuw volledig wordt geladen. Daarnaast wordt de absorptietijd ook beëindigd als de laadstroom onder 2 A daalt.

1.9.3. Druppellading

Tijdens deze fase wordt de druppelladingsspanning toegepast op de accu om deze volledig opgeladen te houden.

1.10 Connectiviteit

Zie paragraaf 3.8 in deze handleiding.

1.11. Aan/uit op afstand

De MPPT 150/35 kan op afstand worden bestuurd door een VE.Direct niet-omvormende kabel voor het op afstand in- of uitschakelen (ASS030550300). De ingang HIGH ($V_i > 8V$) schakelt de controller in en de ingang LOW ($V < 2V$, of "free floating") schakelt de controller uit.

Toepassingsvoorbeeld: in-/uitschakelen op afstand door een VE.Bus BMS voor het opladen van lithium-ionaccu's.

2. Veiligheidsvoorschriften



Kans op ontploffing door vonken

Kans op elektrische schok

- Lees deze handleiding zorgvuldig voordat het product wordt geïnstalleerd en in gebruik wordt genomen.
- Dit product is ontworpen en getest conform de internationale normen. De apparatuur mag enkel worden gebruikt voor de bedoelde toepassing.
- Installeer het product in een hittebestendige omgeving. Zorg er daarom voor dat zich geen chemische stoffen, kunststofonderdelen, gordijnen of andere soorten textiel enz. in de onmiddellijke omgeving van de apparatuur bevinden.
- Zorg ervoor dat de apparatuur wordt gebruikt onder de juiste bedrijfsomstandigheden. Gebruik het product nooit in een vochtige omgeving.
- Gebruik het product nooit op plaatsen waar zich gas- of stofexplosies kunnen voordoen.
- Zorg ervoor dat er altijd voldoende vrije ruimte rondom het product is voor ventilatie.
- Raadpleeg de specificaties van de accufabrikant om te waarborgen dat de accu geschikt is voor gebruik met dit product. Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van de accufabrikant in acht.
- Bescherm de zonne-energiemodules tegen rechtstreekse lichtinval tijdens de installatie, bv. door deze af te dekken.
- Raak niet geïsoleerde kabeluiteinden nooit aan.
- Gebruik alleen geïsoleerd gereedschap.
- De aansluitingen moeten altijd plaatsvinden in de volgorde zoals beschreven in paragraaf 3.5.

3. Installatie

3.1. Algemeen

- Installeer verticaal op een onbrandbaar oppervlak met de voedingsklemmen omlaag gericht.
- Installeer dicht bij de accu, maar nooit rechtstreeks boven de accu (om schade door gasvorming bij de accu te voorkomen).
- Gebruik kabels met een doorsnede van tenminste 10 mm² of AWG6. Om kabelverliezen te voorkomen, bedraagt de aanbevolen maximale lengte van de kabel 5 m.
(als de kabels naar de PV-panelen langer moeten zijn dan 5 m, gebruik dan kabels met een grotere doorsnede of parallelle kabels en installeer een kabelmof naast de controller en verbindt met een korte kabel met een doorsnede van 10 mm² of AWG6 met de controller).
- Aarding: het koellichaam van de controller dient te worden aangesloten op het aardingspunt.

3.2. PV-configuratie

- De controller werkt alleen als de PV-spanning de accuspanning (V_{accu}) overschrijdt.
- De controller start pas als de PV-spanning $V_{\text{accu}} + 5V$ overschrijdt. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning $V_{\text{accu}} + 1V$
- Maximale PV-nullastspanning: 150 V.

De controller kan voor elke PV-configuratie worden gebruikt die aan de drie bovenstaande voorwaarden voldoet.

Bijvoorbeeld:

24V-accu en mono- of polykristallijne panelen

- Minimaal aantal cellen in serie: 72 (2x 12V-paneel in serie of één 24V-paneel).
- Aanbevolen aantal cellen voor maximale efficiëntie van de controller: 144 cellen (4x 12V-paneel of 2x 24V-paneel in serie).
- Maximum: 216 cellen (6x 12V- of 3x 24V-paneel in serie).

48V-accu en mono- of polykristallijne panelen

- Minimaal aantal cellen in serie: 144 (4x 12V-paneel of 2x 24V-paneel in serie).
- Maximum: 216 cellen.

Opmerking: Bij lage temperatuur kan de nullastspanning van een zonnepaneel met 216 cellen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de celspecificaties, 150V overschrijden. In dat geval moet het aantal cellen worden verminderd.

3.3 Kabel aansluitvolgorde (zie afbeelding 1)

Ten eerste: sluit de accu aan.

Ten tweede: sluit het zonnepaneel aan (bij omgekeerde polariteit warmt de controller op, maar wordt de accu niet opgeladen).

3.4 Meer over de automatische herkenning van de accuspanning

De systeemspanning wordt opgeslagen in het niet-vluchtige geheugen.

In geval van een 24V- of 48V-accu treedt een reset (naar 12 V) enkel op als de uitgangsspanning onder 2 V daalt en de spanning bij de PV-ingang 7 V overschrijdt. Dit kan gebeuren als de accu is losgekoppeld voordat de PV-spanning vroeg in de ochtend weer gaat stijgen. Als de (24V- of 48V-) accu later die dag weer wordt aangesloten, wordt de systeemspanning na 10 seconden weer hersteld naar 24 V resp. 48 V als de accuspanning 17,5 V resp. 35 V overschrijdt.

De automatische herkenning van de accuspanning kan worden uitgeschakeld en een vaste 12/24/26V- of 48V-systeemspanning kan worden ingesteld met een pc of het Color Control-paneel.

Een andere mogelijkheid is om de controller te resetten door de uitgang kort te sluiten en gedurende enkele seconden een spanning van meer dan 7 V op de ingang toe te passen (bijvoorbeeld met een kleine stroomvoorziening of een zonnepaneel). Na de reset stelt de controller zich automatisch in op het 12V-systeem, of een 24V-systeem (als een 24V-accu met minstens 17,5 V wordt aangesloten) of een 48V-systeem (als een 48V-accu met minstens 35 V wordt aangesloten). Om de MPPT op 36 V in te stellen, is een pc of Color Control-paneel vereist.



3.4.3 Producten met softwareversie V 1.12 of hoger:

De ingestelde systeemspanning wordt opgeslagen in het niet-vluchtig geheugen.

Een reset naar 12 V treedt enkel op als de uitgangsspanning onder 2 V daalt en de spanning bij de PV-ingang 7 V overschrijdt. Dan kan gebeuren als de accu is losgekoppeld voordat de PV-spanning vroeg in de ochtend weer gaat stijgen. Als de accu later gedurende de dag weer wordt aangesloten, moet de spanning 17,5 V gedurende 10 seconden overschrijden voordat de systeemspanning weer op 24 V wordt ingesteld.

Als de controller van 24 V naar 12 V moet worden ingesteld, adviseren wij om de uitgang kort te sluiten en gedurende enkele seconden op de ingang een spanning van meer dan 7 V toe te passen (bijvoorbeeld met een kleine stroomvoorziening, een zonnepaneel of een accu).

3.5. Configuratie van de controller

Acht voorgeprogrammeerde laadalgoritmes die met een draaischakelaar gekozen kunnen worden:

| Pos | Aanbevolen accutype | Absorptie V | Drup- lading V | dV/dT mV/°C |
|-----|---|----------------|----------------------|----------------|
| 0 | Gel Victron long life (OPzV) Gel exide A600 (OPzV) Gel MK | 28,2 | 27,6 | -32 |
| 1 | Gel Victron deep discharge Gel Exide A200 AGM Victron deep discharge Vaste buisjesplaat (OPzS) Rolls Marine (nat) Rolls Solar (nat) | 28,6 | 27,6 | -32 |
| 2 | Fabrieksinstelling Gel Victron deep discharge Gel Exide A200 AGM Victron deep discharge Vaste buisjesplaat (OPzS) Rolls Marine (nat) Rolls Solar (nat) | 28,8 | 27,6 | -32 |
| 3 | AGM spiral cell Vaste buisjesplaat (OPzS) Rolls AGM | 29,4 | 27,6 | -32 |
| 4 | PzS buisjesplaat-tractieaccu's of OpzS accu's | 29,8 | 27,6 | -32 |
| 5 | PzS buisjesplaat-tractieaccu's of OpzS accu's | 30,2 | 27,6 | -32 |
| 6 | PzS buisjesplaat-tractieaccu's of OpzS accu's | 30,6 | 27,6 | -32 |
| 7 | Lithium-ijzerfosfaat- (LiFePO ₄) accu's | 28,4 | 27,0 | 0 |

Opmerking: Deel alle waarden door twee in geval van een 12V-systeem en vermenigvuldig de waarden met twee in geval van een 48V-systeem.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



Bij alle modellen met softwareversie V 1.12 of hoger helpt een binaire led-code bij het bepalen van de positie van de draaischakelaar.

Na het wijzigen van de positie van de draaischakelaar, knipperen de leds 4 seconden lang als volgt:

| Schakelaar-positie | led Druppellading | led Abs | led Bulklading | Knipperfrequentie |
|--------------------|-------------------|---------|----------------|-------------------|
| 0 | 1 | 1 | 1 | snel |
| 1 | 0 | 0 | 1 | langzaam |
| 2 | 0 | 1 | 0 | langzaam |
| 3 | 0 | 1 | 1 | langzaam |
| 4 | 1 | 0 | 0 | langzaam |
| 5 | 1 | 0 | 1 | langzaam |
| 6 | 1 | 1 | 0 | langzaam |
| 7 | 1 | 1 | 1 | langzaam |

Daarna wordt de normale weergave weer hervat, zoals onderstaand beschreven.

Opmerking: de knipperfunctie is alleen ingeschakeld als PV-stroom bij de ingang van de controller beschikbaar is.

3.6 Leds

Blaauwe led “bulklading”: brandt als de accu is aangesloten
Gaat uit als de absorptiespanning is bereikt.

Blaauwe led “absorptielading”: brandt als de absorptiespanning is bereikt.
Gaat uit aan het einde van de absorptieperiode.

Blaauwe led “druppellading”: brandt als de zonne-lader is overgeschakeld op druppellading.

3.7 Accu-oplaad informatie

De laadcontroller begint elke ochtend, zodra de zon begint te schijnen, een nieuwe laadcyclus.

De maximale duur van de absorptieperiode wordt bepaald door de accuspanning. Deze wordt net vóór het opstarten van de acculader in de ochtend gemeten:

| Accuspanning V_b (bij het opstarten) | Maximale absorptietijd |
|--|------------------------|
| $V_b < 23,8V$ | 4 u |
| $23,8V < V_b < 24,4V$ | 2 u |
| $24,4V < V_b < 25,2V$ | 1 u |
| $V_b > 25,2V$ | 0 u |

(Deel de spanningen bij een 12V-systeem door 2 en vermenigvuldig met twee in geval van een 48V-systeem)

Als de absorptieperiode wordt onderbroken door een wolk of een stroomvretende last, wordt het absorptieproces weer hervat als de absorptiespanning later die dag weer wordt bereikt, tot de absorptieperiode is voltooid.

De absorptieperiode eindigt ook als de uitgangsstroom van de zonne-acculader onder minder dan 2 Amp daalt. Niet vanwege het lage vermogen van het zonnepaneel, maar omdat de accu volledig wordt opgeladen (staartstroomuitschakeling).

Dit algoritme voorkomt dat de accu als gevolg van dagelijkse absorptielading wordt overladen als het systeem zonder last of met een kleine last wordt gebruikt.



3.8 Aansluitbaarheid

Meerdere parameters kunnen worden aangepast (VE.Direct naar USB-kabel, ASS030530000, en een computer zijn nodig). Zie het witboek over datacommunicatie op onze website.

De vereiste software kan worden gedownload van

<http://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software/>

De laadcontroller kan worden aangesloten op een Color Control-paneel, BPP000300100R, met een VE.Direct naar VE.Direct-kabel.

4. Storingen verhelpen

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---------------------------------------|--|--|
| Lader werkt niet | Omgekeerde PV-aansluiting | Sluit PV juist aan |
| | Omgekeerde accuaansluitingen | Niet vervangbare zekering doorgebrand. Retourneer het apparaat naar VE voor reparatie |
| De accu wordt niet volledig opgeladen | Slechte accuverbinding | Controleer accuverbinding |
| | Te hoge kabelverliezen | Gebruik kabels met een grotere doorsnede |
| | Groot verschil in omgevingstemperatuur tussen acculader en accu ($T_{\text{omgeving_lader}} > T_{\text{omgeving_accu}}$) | Zorg ervoor dat de omgevingsomstandigheden voor de lader en de accu gelijk zijn |
| | <i>Enkel voor een 24V-systeem: foute systeemspanning gekozen (12V i.p.v. 24V) door de laadcontroller</i> | Koppel de PV-installatie en de accu los, nadat is gecontroleerd of de accuspanning tenminste >19V bedraagt en sluit deze opnieuw aan (eerst de accu) |
| De accu wordt overladen | Een accucel is defect | Vervang de accu |
| | Groot verschil in omgevingstemperatuur tussen acculader en accu ($T_{\text{omgeving_lader}} < T_{\text{omgeving_accu}}$) | Zorg ervoor dat de omgevingsomstandigheden voor de lader en de accu gelijk zijn |



5. Specificaties

| BlueSolar-laadcontroller | MPPT 150/35 |
|---|--|
| Accuspanning | 12/24/48 V Auto Select (36 V: handmatig) |
| Maximale accustroom | 35 A |
| Maximale PV-stroom, 12V 1a,b) | 500 W (MPPT-bereik 15 V tot 130 V) |
| Maximale PV-stroom, 24V 1a,b) | 1000 W (MPPT-bereik 30 V tot 130 V) |
| Maximale PV-stroom, 48V 1a,b) | 2000 W (MPPT-bereik 60 V tot 130 V) |
| Maximale PV-nullastspanning | 150 V |
| Piefficiëntie | 98 % |
| Eigen verbruik | 10 mA |
| Laadspanning 'absorptielading' | Fabrieksinstelling: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V |
| Laadspanning 'druppellading' | Fabrieksinstelling: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V |
| Laadalgoritme | meertraps adaptief (acht voorgeprogrammeerde algoritmes) |
| Temperatuurcompensatie | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C |
| Beveiliging | Omgekeerde polariteit accu (zekering) Kortsluiting uitgang Overtemperatuur |
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot +60 °C (volledig nominaal vermogen tot 40 °C) |
| Vocht | 95%, niet condenserend |
| Datacommunicatiepoort en aan/uit op afstand | VE.Direct Zie het whitepaper over datacommunicatie op onze website. |
| BEHUIZING | |
| Kleur | Blauw (RAL 5012) |
| Vermogensklemmen | 13 mm ² / AWG6 |
| Beschermingsklasse | IP43 (elektronische componenten) IP 22 (aansluitingsgebied) |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Afmetingen (h x b x d) | 130 x 186 x 70 mm |
| 1a) Als er meer PV-vermogen wordt aangesloten, beperkt de controller het ingangsvermogen tot 500 W resp. 1000 W, resp. 2000 W. | |
| 1b) De controller start pas als de PV-spanning $V_{\text{accu}} + 5V$ overschrijdt. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning $V_{\text{accu}} + 1V$. | |

1 Description générale

1.1 Courant de charge jusqu'à 35 A et tension PV jusqu'à 150 V

Le contrôleur de charge BlueSolar MPPT 150/35 peut charger une batterie de tension nominale inférieure depuis un champ de panneaux PV de tension nominale supérieure.

Le contrôleur s'adaptera automatiquement à une tension de batterie nominale de 12, 24 ou 48 V.

1.2 Localisation ultra rapide du point de puissance maximale (MPPT - Maximum Power Point Tracking).

Surtout en cas de ciel nuageux, quand l'intensité lumineuse change constamment, un contrôleur ultra-rapide MPPT améliorera la collecte d'énergie jusqu'à 30 % par rapport aux contrôleurs de charge PWM (modulation d'impulsions en durée), et jusqu'à 10 % par rapport aux contrôleurs MPPT plus lents.

1.3 Détection avancée du point de puissance maximale en cas de conditions ombrageuses

En cas de conditions ombrageuses, deux points de puissance maximale ou plus peuvent être présents sur la courbe de tension-puissance.

Les MPPT conventionnels ont tendance à se bloquer sur un MPP local, qui ne sera pas forcément le MPP optimal.

L'algorithme novateur du BlueSolar maximisera toujours la récupération d'énergie en se bloquant sur le MPP optimal.

1.4 Efficacité de conversion exceptionnelle

Pas de ventilateur. Efficacité maximale dépassant les 98 %. Courant de sortie total jusqu'à 40 °C (104 °F).

1.5 Algorithme de charge souple

Huit algorithmes préprogrammés, sélectionnables avec un interrupteur rotatif.

1.6 Protection électronique étendue

Protection contre la surchauffe et réduction de l'alimentation en cas de température élevée.

Court-circuit PV et Protection contre la polarité inversée PV.

Protection contre l'inversion de courant PV.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



1.7 Sonde de température interne.

Elle compense les tensions de charge d'absorption et float en fonction de la température.

1.8 Reconnaissance automatique de la tension de batterie

Le MPPT 150/35 s'ajustera automatiquement à un système de 12, 24 ou 48 V. Un ordinateur ou un tableau de commande Color Control est nécessaire pour configurer le contrôleur sur 36 V.

1.9 Charge adaptative en trois étapes

Le contrôleur de charge BlueSolar MPPT est configuré pour un processus de charge en trois étapes : Bulk – Absorption - Float.

1.9.1. Étape Bulk

Au cours de cette étape, le contrôleur délivre autant de courant que possible pour recharger rapidement les batteries.

1.9.2. Étape Absorption

Quand la tension de batterie atteint les paramètres de tension d'absorption, le contrôleur commute en mode de tension constante.

Lors de décharges peu profondes de la batterie, la durée de charge d'absorption est limitée pour éviter toute surcharge. Après une décharge profonde, la durée d'absorption est automatiquement augmentée pour assurer une recharge complète de la batterie. De plus, la période d'absorption termine également quand le courant de charge se réduit à moins de 2 A.

1.9.3. Étape Float

Au cours de cette étape, la tension float est appliquée à la batterie pour la maintenir en état de charge complète.

1.10 Connectivité

Voir Section 3.8 de ce Manuel.

1.11 Allumage/arrêt à distance

Le MPPT 150/35 peut être contrôlé à distance par un câble non inverseur d'allumage/arrêt à distance VE.Direct (ASS030550300). Une entrée ÉLEVÉE ($V_i > 8$ V) commutera le contrôleur sur On – Allumage ; et une entrée FAIBLE ($V_i < 2$ V, ou flottante) commutera le contrôleur sur Off – Arrêt.

Exemple d'application : contrôle de l'allumage/arrêt par un BMS de VE.Bus lors de la charge des batteries au lithium-ion.

2. Instructions de sécurité



Risque d'explosion due aux étincelles

Risque de décharge électrique

- veuillez lire attentivement ce manuel avec d'installer et d'utiliser le produit.
- Cet appareil a été conçu et testé conformément aux normes internationales. L'appareil doit être utilisé uniquement pour l'application désignée.
- Installer l'appareil dans un environnement protégé contre la chaleur. Par conséquent, il faut s'assurer qu'il n'existe aucun produit chimique, pièce en plastique, rideau ou autre textile, à proximité de l'appareil.
- S'assurer que l'appareil est utilisé dans des conditions d'exploitation appropriées. Ne jamais l'utiliser dans un environnement humide.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans un endroit présentant un risque d'explosion de gaz ou de poussière.
- S'assurer qu'il y a toujours suffisamment d'espace autour du produit pour l'aération.
- Consultez les caractéristiques fournies par le fabricant pour s'assurer que la batterie est adaptée pour être utilisée avec cet appareil. Les consignes de sécurité du fabricant de la batterie doivent toujours être respectées.
- Protéger les modules solaires contre la lumière incidente durant l'installation, par exemple en les recouvrant.
- Ne jamais toucher les bouts de câbles non isolés.
- N'utiliser que des outils isolés.
- Les connexions doivent être réalisées conformément aux étapes décrites dans la section 3.5.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



victron energy

3. Installation

3.1 Généralités

- Montage vertical sur un support ininflammable, avec les bornes de puissance dirigées vers le bas.
- Montage près de la batterie, mais jamais directement dessus (afin d'éviter des dommages dus au dégagement gazeux de la batterie).
- Utiliser des câbles d'une section d'au moins 10 mm² ou AWG6. La longueur maximale recommandée du câble est de 5 m afin de limiter les pertes de câbles.
(Si les câbles raccordés aux panneaux solaires doivent avoir une longueur supérieure à 5 m, il faut augmenter la section ou utiliser des câbles parallèles, installer une boîte de connexion à côté du contrôleur et la connecter au contrôleur avec un câble de 10 mm² ou AWG6).
- Mise à la terre : le dissipateur thermique du contrôleur doit être connecté au point de mise à la terre.

3.2. Configuration PV

- Le contrôleur ne fonctionnera que si la tension PV dépasse la tension de la batterie (Vbat).
- La tension PV doit dépasser $V_{bat} + 5 \text{ V}$ pour que le contrôleur se mette en marche. Ensuite, la tension PV minimale est $V_{bat} + 1 \text{ V}$
- Tension PV maximale de circuit ouvert : 150 V

Le contrôleur peut être utilisé avec tout type de configuration PV conformément aux conditions mentionnées ci-dessus.

Par exemple :

Batterie de 24 V et panneaux polycristallins ou monocristallins

- Nombre minimal de cellules en série : 72 (2 panneaux de 12 V en série ou 1 panneau de 24 V).
- Nombre de cellules recommandé pour la meilleure efficacité du contrôleur : 144 cellules (4 panneaux de 12 V ou 2 panneaux de 24 V en série).
- Maximum : 216 cellules (6 panneaux de 12 V ou 3 panneaux de 24 V en série).



Batterie de 48V et panneaux polycristallins ou monocristallins

- Nombre minimal de cellules en série : 144 cellules (4 panneaux de 12 V ou 2 panneaux de 24 V en série).
- Maximum : 216 cellules.

Remarque : à basse température, la tension de circuit ouvert d'un champ de panneaux photovoltaïques de 216 cellules peut dépasser 150 V en fonction des conditions locales et des spécifications des cellules. Dans ce cas, le nombre de cellules en série doit être réduit.

3.3 Séquence de connexion des câbles (voir figure 1)

1^o: connectez la batterie.

2^o: connectez le champ de panneaux PV (s'il est connecté en polarité inversée, le contrôleur se chauffera, mais il ne chargera pas la batterie).

3.4 En savoir plus sur la reconnaissance automatique de la tension de batterie

La tension du système est conservée dans une mémoire non volatile.

Dans le cas de batteries de 24 V ou de 48 V, celles-ci seront réinitialisées à 12 V uniquement quand la tension de sortie descend en dessous de 2 V, et si la tension sur l'entrée PV dépasse 7 V. Cela peut survenir si la batterie a été déconnectée avant que la tension PV ne commence à augmenter, tôt le matin. Lorsque la batterie (24 ou 48 V) est de nouveau connectée plus tard dans la journée, la tension du système est conservée à 24 ou 48 V après 10 secondes si la tension de la batterie dépasse 17,5 et 35 V respectivement.

La reconnaissance automatique de la tension peut être éteinte, et une tension de système fixée sur 12/24/36 ou 48 V peut être configurée avec un ordinateur ou un tableau de commande Color Control.

Sinon, le contrôleur peut être réinitialisé en court-circuitant la sortie et en appliquant une tension supérieure à 7 V sur l'entrée pendant quelques secondes (par exemple avec une petite alimentation ou un panneau solaire). Après la réinitialisation, le contrôleur s'ajustera automatiquement à un système de 12 V, de 24 V (si une batterie de 24 V est connectée à au moins 17,5 V) ou de 48 V (si une batterie de 48 V est connectée à au moins 35 V). Un ordinateur ou un tableau de commande Color Control est nécessaire pour configurer le MPPT sur 36 V.



3.5. Configuration du contrôleur

Huit algorithmes de charge préprogrammés, sélectionnables avec un interrupteur rotatif:

| Pos | Type de batterie suggéré | Absorption V | Float V | dV/dT mV/°C |
|-----|--|-----------------|------------|----------------|
| 0 | Batterie à électrolyte gélifié (OPzV) à longue durée de vie Victron Batterie à électrolyte gélifié A600 (OPzV) d'Exide Batterie à électrolyte gélifié MK | 28,2 | 27,6 | -32 |
| 1 | Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 Batterie AGM à décharge poussée de Victron Batterie fixe à plaques tubulaires (OPzS) Rolls Marine (à électrolyte liquide) Rolls Solar (à électrolyte liquide) | 28,6 | 27,6 | -32 |
| 2 | Configuration par défaut Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 Batterie AGM à décharge poussée de Victron Batterie fixe à plaques tubulaires (OPzS) Rolls Marine (à électrolyte liquide) Rolls Solar (à électrolyte liquide) | 28,8 | 27,6 | -32 |
| 3 | Batterie AGM à cellules en spirale Batterie fixe à plaques tubulaires (OPzS) Batterie AGM Rolls | 29,4 | 27,6 | -32 |
| 4 | Batteries de traction à plaque tubulaire OPzS ou batteries OPzS | 29,8 | 27,6 | -32 |
| 5 | Batteries de traction à plaque tubulaire OPzS ou Batteries OPzS | 30,2 | 27,6 | -32 |
| 6 | Batteries de traction à plaque tubulaire OPzS ou Batteries OPzS | 30,6 | 27,6 | -32 |
| 7 | Batteries à phosphate de lithium- fer (LiFePo ₄) | 28,4 | 27,0 | 0 |

Remarque : divisez toutes les valeurs par deux pour un système de 12 V et multipliez-les par deux pour un système de 48 V.

Sur tous les modèles ayant la version logicielle V 1.12 ou supérieure, un code binaire LED aide à déterminer la position de l'interrupteur rotatif.

Après avoir changé la position de l'interrupteur rotatif, les LED clignoteront pendant 4 secondes de la manière suivante :

| Position de l'Interrupteur | LED Float | LED Abs | LED Bulk | Fréquence du clignotement |
|----------------------------|-----------|---------|----------|---------------------------|
| 0 | 1 | 1 | 1 | rapide |
| 1 | 0 | 0 | 1 | lente |
| 2 | 0 | 1 | 0 | lente |
| 3 | 0 | 1 | 1 | lente |
| 4 | 1 | 0 | 0 | lente |
| 5 | 1 | 0 | 1 | lente |
| 6 | 1 | 1 | 0 | lente |
| 7 | 1 | 1 | 1 | lente |

Par la suite, l'indication normale reprend, comme il est décrit ci-dessous.

Remarque : la fonction de clignotement n'est possible que si une alimentation PV est disponible sur l'entrée du contrôleur.

3.6 LED

LED bleue « bulk » : ce voyant sera allumé quand la batterie aura été connectée.

Il sera éteint quand la tension d'absorption aura été atteinte.

LED bleue « absorption » : ce voyant sera allumé quand la tension d'absorption aura été atteinte.

Il sera éteint quand la période d'absorption aura pris fin.

LED bleue « absorption » : ce voyant sera allumé dès que le chargeur solaire aura été commuté à float.

3.7 Information relative à la charge de batterie

Le contrôleur de charge démarre un nouveau cycle de charge chaque matin dès que le soleil commence à briller.

La durée maximale de la période d'absorption est déterminée par la tension de batterie mesurée juste avant que le chargeur solaire ne démarre le matin :

| Tension de batterie V_b (au démarrage) | Durée maximale d'absorption |
|--|-----------------------------|
| $V_b < 23,8 \text{ V}$ | 4 h |
| $23,8 \text{ V} < V_b < 24,4 \text{ V}$ | 2 h |
| $24,4 \text{ V} < V_b < 25,2 \text{ V}$ | 1 h |
| $V_b < 25,2 \text{ V}$ | 0 h |

divisez toutes les tensions par deux pour un système de 12 V et multipliez-les par deux pour un système de 48 V)

Si la période d'absorption est interrompue en raison d'un nuage ou d'une charge énergivore, le processus d'absorption reprendra quand la tension d'absorption sera de nouveau atteinte plus tard dans la journée, jusqu'à ce que la période d'absorption prenne fin.

La période d'absorption termine également si le courant de sortie du chargeur solaire chute en-dessous de 2 A, non pas en raison d'une faible sortie du champ solaire mais parce que la batterie est entièrement chargée (courant de queue coupé).

Cet algorithme empêche la surcharge de la batterie due à la charge d'absorption quotidienne quand le système fonctionne sans charge ou avec une petite charge.



3.8 Connectivité

Plusieurs paramètres peuvent être personnalisés (VE.Direct à un câble USB, ASS030530000, et un ordinateur sont nécessaires). Consultez notre livre blanc concernant les communications de données qui se trouve sur notre site Web. Le logiciel requis peut être téléchargé sur <http://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software/>

Le contrôleur de charge peut être connecté au tableau de commande Color Control, BPP000300100R, avec un câble VE.Direct à VE.Direct

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



4. Guide de dépannages

| Problème | Cause possible | Solution possible |
|--|--|---|
| Le chargeur ne marche pas | Connexion PV inversée | Connectez le système PV correctement |
| | Connexion inversée de batterie | Fusible sauté non remplaçable. Retour à VE pour réparation |
| La batterie n'est pas complètement chargée | Raccordement défectueux de la batterie | Vérifiez la connexion de la batterie |
| | Affaiblissement du câble trop élevé | Utilisez des câbles avec une section efficace plus large |
| | Importante différence de température ambiante entre le chargeur et la batterie | Assurez-vous que les conditions ambiantes sont les mêmes pour le chargeur et la batterie |
| | <i>Uniquement pour un système de 24 V</i> : le contrôleur de charge a choisi la tension incorrecte du système (12 V au lieu de 24 V) | Déconnectez le système PV et la batterie après vous être assurés que la tension de batterie est au moins > à 19 V. Reconnectez correctement (reconnectez d'abord la batterie) |
| La batterie est surchargée | Une cellule de la batterie est défectueuse | Remplacez la batterie |
| | Importante différence de température ambiante entre le chargeur et la batterie ($T_{\text{ambiant_chrg}} < T_{\text{ambiant_batt}}$) | Assurez-vous que les conditions ambiantes sont les mêmes pour le chargeur et la batterie |

5. Caractéristiques

| Contrôleur de charge BlueSolar | MPPT 150/35 |
|---|--|
| Tension de la batterie | 12/24/48 V Sélection automatique (36 V: manuelle) |
| Courant de batterie maximal | 35 A |
| Puissance maximale PV, 12 V 1a, b) | 500 W (MPPT plage de 15 V à 130 V) |
| Puissance maximale PV, 24V 1a, b) | 1000 W (MPPT plage de 30 V à 130 V) |
| Puissance maximale PV, 48V 1a, b) | 2000 W (MPPT plage de 60 V à 130 V) |
| Tension PV maximale de circuit ouvert | 150 V |
| Efficacité de crête | 98 % |
| Autoconsommation | 10 mA |
| Tension de charge « d'absorption » | Configuration par défaut : 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V |
| Tension de charge « float » | Configuration par défaut : 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V |
| Algorithme de charge | adaptative à étapes multiples (huit algorithmes préprogrammés) |
| Compensation de température | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C |
| Protection | Inversion de polarité de batterie (fusible) Court-circuit en sortie Surchauffe |
| Température d'exploitation | -30 à +60°C (puissance nominale en sortie jusqu'à 40°C) |
| Humidité | 95 %, sans condensation |
| Port de communication de données et allumage/arrêt à distance | VE.Direct Consultez notre livre blanc concernant les communications de données qui se trouve sur notre site Web |
| BOÎTIER | |
| Couleur | Bleu (RAL 5012) |
| Bornes de puissance | 13 mm ² / AWG6 |
| Degré de protection | IP43 (composants électroniques) IP 22 (zone de connexion) |
| Poids | 1,25 kg |
| Dimensions (h x l x p) | 130 x 186 x 70 mm |
| 1a) Si une puissance PV supérieure est connectée, le contrôleur limitera la puissance d'entrée à 500 W, 1000 W respectivement, 2000 W respectivement. | |
| 1b) La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur se mette en marche. Ensuite, la tension PV minimale est Vbat + 1 V | |



1. Allgemeine Beschreibung

1.1 Ladestrom bis zu 35 A und PV-Spannung bis zu 150 V.

Mit dem BlueSolar MPPT-150/35-Lade-Regler kann eine Batterie mit einer niedrigeren Nennspannung über eine PV-Anlage mit einer höheren Nennspannung aufgeladen werden. Der Regler passt sich automatisch an eine 12 V, 24 V oder an eine 48 V Batterienennspannung an.

1.2 Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPT-Regler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Lade-Reglern um bis zu 30 % und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10 %.

1.3 Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung

Im Falle einer Teilverschattung können auf der Strom-Spannungskurve zwei oder mehr Punkte maximaler Leistung (MPP) vorhanden sein.

Herkömmliche MPPTs neigen dazu, sich auf einen lokalen MPP einzustellen. Dieser ist jedoch womöglich nicht der optimale MPP.

Der innovative Algorithmus des BlueSolar Gerätes wird den Energieertrag immer maximieren, indem er sich auf den optimalen MPP einstellt.

1.4 Hervorragender Wirkungsgrad

Kein Kühlgebläse. Maximaler Wirkungsgrad bei über 98 %.
Voller Ausgabestrom bis zu 40 °C (104 °F).

1.5 Flexible Ladealgorithmen

Acht vorprogrammierte Algorithmen, die sich über einen Drehknopf einstellen lassen.

1.6 Umfassender elektronischer Schutz

Überhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen.
Schutz gegen PV-Kurzschluss und PV-Verpolung.
PV-Rückstromschutz.

1.7 Interner Temperaturfühler

Gleicht Konstant- und Ladeerhaltungsspannungen nach Temperatur aus.

1.8. Automatische Erkennung der Batteriespannung

Der MPPT 150/35 passt sich automatisch an ein 12 V, 24 V oder an ein 48 V System an. Um den Regler auf 36 V einzustellen wird ein Computer oder ein Color Control Paneel benötigt.

1.9 Adaptive Drei-Stufen-Ladung

Der BlueSolar MPPT-Lade-Regler ist für einen Drei-Stufen-Ladeprozess konfiguriert: Konstantstrom – Konstantspannung – Ladeerhaltungsspannung

1.9.1. Konstantstromphase

Während dieser Phase liefert der Regler so viel Ladestrom wie möglich, um die Batterien schnell aufzuladen.

1.9.2. Konstantspannungsphase

Wenn die Batteriespannung die Einstellung für die Konstantspannung erreicht, wechselt der Regler in den Modus Konstantspannung.

Treten nur schwache Entladungen auf, wird die Konstantspannungszeit kurz gehalten, um ein Überladen der Batterie zu vermeiden. Nach einer Tiefentladung wird die Konstantspannungsphase automatisch verlängert, um sicherzustellen, dass die Batterie vollständig auflädt. Die Konstantspannungsphase wird beendet, sobald der Ladestrom auf unter 2 A sinkt.

1.9.3. Ladeerhaltungsphase

Während dieser Phase liegt Ladeerhaltungsspannung an der Batterie an, um sie im voll geladenen Zustand zu erhalten.

1.10 Anschlussmöglichkeiten

Siehe Punkt 3.8 dieses Handbuchs.

1.11. Ferngesteuertes Ein- und Ausschalten

Der MPPT 150/35 lässt sich über ein VE.Direct nicht-invertierendes Kabel zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten (ASS030550300) fernsteuern. Der Zustand "Eingang HOCH" ($V_i > 8\text{ V}$) schaltet den Regler ein und der Zustand "Eingang NIEDRIG" ($V_i < 2\text{ V}$, oder "free floating" (offener Stromkreis)) schaltet ihn ab.

Anwendungsbeispiel: Ein-/Aus-Steuerung durch ein VE.Bus BMS beim Laden von Lithium-Ionen-Batterien.



2. Sicherheitshinweise



Explosionsgefahr bei Funkenbildung

Gefahr durch Stromschläge

- Es wird empfohlen, dieses Handbuch vor der Installation und Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig zu lesen.
- Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit entsprechenden internationalen Normen und Standards entwickelt und erprobt. Nutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Anwendungsbereich.
- Installieren Sie das Gerät in brandsicherer Umgebung. Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Chemikalien, Kunststoffteile, Vorhänge oder andere Textilien in unmittelbarer Nähe sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät entsprechend den vorgesehenen Betriebsbedingungen genutzt wird. Betreiben Sie das Gerät niemals in nasser Umgebung.
- Benutzen Sie das Gerät nie in gasgefährdeten oder staubbelasteten Räumen (Explosionsgefahr).
- Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum stets ausreichend freier Belüftungsraum vorhanden ist.
- Klären Sie mit dem Batteriehersteller, ob das Gerät mit der vorgesehenen Batterie betrieben werden kann. Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise des Batterieherstellers.
- Schützen Sie die Solarmodule während der Installation vor Lichteinstrahlung, z. B. indem Sie sie abdecken.
- Berühren Sie niemals unisolierte Kabelenden.
- Verwenden Sie nur isolierte Werkzeuge.
- Anschlüsse müssen stets in der in Abschnitt 3.5 beschriebenen Reihenfolge vorgenommen werden.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



victron energy

3. Installation

3.1. Allgemeines

- Montieren Sie das Gerät vertikal auf einem feuersicheren Untergrund, die Stromanschlüsse müssen dabei nach unten zeigen.
- Montieren Sie es in der Nähe der Batterie, jedoch niemals direkt über der Batterie (um Schäden durch Gasentwicklung an der Batterie zu vermeiden).
- Verwenden Sie mindestens ein 10-mm²- oder AWG6-Kabel. Zur Verminderung von Kabelverlusten beträgt die empfohlene Maximallänge des Kabels 5 m.
(wenn die Kabel zu den PV-Paneelen länger als 5 m sein müssen, verwenden Sie einen größeren Durchmesser oder verwenden Sie parallele Kabel und installieren Sie neben dem Regler einen Verteilerkasten. Schließen Sie ihn mit einem kurzen 10-mm²-Kabel an den Regler an).
- Erdung: Der Kühlkörper des Reglers sollte mit der Erdung verbunden sein.

3.2. PV-Konfiguration

- Der Regler ist nur dann in Betrieb, wenn die PV-Spannung größer ist als die Batteriespannung (V_{bat}).
- Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von $V_{bat} + 5\text{ V}$ erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei $V_{bat} + 1\text{ V}$.
- Maximale PV-Leerspannung: 150 V.

Der Regler lässt sich mit jeder PV-Konfiguration verwenden, welche die drei oben genannten Bedingungen erfüllt.

Zum Beispiel:

24 V Batterie und mono- bzw. polykristalline Paneele

- Mindestanzahl der in Reihe geschalteten Zellen: 72 (2x 12 V Paneele in Serie oder ein 24 V Paneel).
- Empfohlene Zellenanzahl für den höchsten Wirkungsgrad des Reglers: 144 Zellen (4x 12 V Paneele oder 2x 24 V Paneele in Reihe).
- Maximum: 216 Zellen (6x 12 V oder 3x 24 V Paneele in Reihe).

48 V Batterie und mono- bzw. polykristalline Paneele

- Mindestanzahl der in Reihe geschalteten Zellen: 144 Zellen (4x 12 V Paneele oder 2x 24 V Paneele in Reihe).



- Maximum: 216 Zellen.

Hinweis: Bei geringer Temperatur kann die Leerlaufspannung einer 216 Zellen Solaranlage auf über 150 V ansteigen. Dies ist abhängig von den örtlichen Bedingungen und den Zelleigenschaften. In diesem Fall ist die Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen zu verringern.

3.3 Reihenfolge des Kabelanschlusses (s. Abb. 1)

Erstens: Anschließen der Batterie.

Zweitens: Anschließen der Solar-Anlage (bei verpoltem Anschluss wird der Regler warm, lädt jedoch nicht die Batterie).

3.4. Mehr zur automatischen Erkennung der Batteriespannung

Die Systemspannung wird in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert.

Bei einer 24 V bzw. 48 V Batterie kommt es nur dann zu einem Zurücksetzen (auf 12 V), wenn die Ausgangsspannung auf einen Wert unter 2 V abfällt und die Spannung am PV-Eingang den Wert 7 V überschreitet. Das kann dann passieren, wenn die Batterie getrennt wurde, bevor die PV-Spannung früh morgens beginnt anzusteigen. Wird die (24 V bzw. 48 V) Batterie später am Tag wieder angeschlossen, wird die Systemspannung nach 10 Sekunden wieder auf 24 V bzw. 48 V zurückgesetzt, wenn die Batteriespannung den Wert 17,5 V bzw. 35 V überschreitet.

Die automatische Spannungserkennung lässt sich ausschalten und die Systemspannung kann mithilfe eines Computers bzw. eines Color Control Panels auf 12/24/36 bzw. 48 V festgelegt werden.

Alternativ lässt sich der Regler zurücksetzen, indem der Ausgang kurzgeschlossen und einige Sekunden lang eine Spannung am Eingang (zum Beispiel mit einer kleinen Stromquelle oder einem Solarpaneel), angelegt wird, die den Wert 7 V überschreitet. Nach einem Zurücksetzen stellt sich der Regler automatisch auf ein 12 V System, ein 24 V System (beim Anschluss einer 24 V Batterie mit mindestens 17,5 V) bzw. auf ein 48 V System (beim Anschluss einer 48 V Batterie mit mindestens 35 V) ein.

Um den MPPT auf 36 V einzustellen wird ein Computer oder ein Color Control Panel benötigt.



3.5 Konfiguration des Reglers

Acht vorprogrammierte Ladealgorithmen, die sich über einen Drehknopf einstellen lassen.

| Pos | Gewählter Batterietyp | Konstantspannungsphase V | Ladeerhaltung g V | dV/dT mV/°C |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| 0 | Gel Victron Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK | 28,2 | 27,6 | -32 |
| 1 | Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Stationäre Röhrenplattenbat. (OPzS) Rolls Marine (Nassbat.) Rolls Solar (Nassbat.) | 28,6 | 27,6 | -32 |
| 2 | Standardeinstellungen: Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Stationäre Röhrenplattenbat. (OPzS) Rolls Marine (Nassbat.) Rolls Solar (Nassbat.) | 28,8 | 27,6 | -32 |
| 3 | AGM Spiralzellen Stationäre Röhrenplattenbat. (OPzS) Rolls AGM | 29,4 | 27,6 | -32 |
| 4 | PzS-Röhrenplatten-Traktions- Batterien oder OPzS-Batterien | 29,8 | 27,6 | -32 |
| 5 | PzS-Röhrenplatten-Traktions- Batterien oder OPzS-Batterien | 30,2 | 27,6 | -32 |
| 6 | PzS-Röhrenplatten-Traktions- Batterien oder OPzS-Batterien | 30,6 | 27,6 | -32 |
| 7 | Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePo4) | 28,4 | 27,0 | 0 |

Hinweis: bei einem 12 V System alle Werte durch zwei teilen und bei einem 48 V System alle Werte mit zwei multiplizieren.



Auf sämtlichen Modellen mit Softwareversion 1.12 oder jünger bestimmt ein dualer LED-Code die Position des Drehknopfs. Nach Änderung der Drehknopfposition blinken die LED-Lampen für 4 Sekunden wie folgt:

| Umschalten position | LED Ladeerhaltung | LED Konstantspannung | LED Konstantstromphase | Blink frequenz |
|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 0 | 1 | 1 | 1 | schnell |
| 1 | 0 | 0 | 1 | langsam |
| 2 | 0 | 1 | 0 | langsam |
| 3 | 0 | 1 | 1 | langsam |
| 4 | 1 | 0 | 0 | langsam |
| 5 | 1 | 0 | 1 | langsam |
| 6 | 1 | 1 | 0 | langsam |
| 7 | 1 | 1 | 1 | langsam |

Danach wird eine normale Anzeige fortgesetzt, wie unten beschrieben.

Anmerkung: Die Blinkfunktion ist nur aktiv, wenn auf dem Eingang des Reglers ein PV-Strom liegt.

3.6 LED-Lampen

Blaue LED „Konstantstrom“: leuchtet, wenn die Batterie angeschlossen wurde.

Schaltet ab, wenn die Konstantspannung erreicht wurde.

Blaue LED „Konstantspannung“: leuchtet, wenn die Konstantspannung erreicht wurde.

Schaltet ab, wenn das Ende der Konstantspannungsphase erreicht wurde.

Blaue LED „Ladeerhaltung“: leuchtet, wenn das Solar-Ladegerät in die Ladeerhaltungsphase gewechselt ist.

3.7 Informationen zum Laden der Batterie

Der Lade-Regler beginnt jeden Morgen bei Sonnenaufgang einen neuen Ladezyklus.

Die maximale Dauer der Konstantspannungsphase hängt von der Batteriespannung ab, die am Morgen kurz vor Einschalten des Lade-Reglers gemessen wurde:

| Batteriespannung V_b (@Einschalten) | Maximale Konstantspannungszeit |
|--|-----------------------------------|
| $V_b < 23,8 \text{ V}$ | 4 h |
| $23,8 \text{ V} < V_b < 24,4 \text{ V}$ | 2 h |
| $24,4 \text{ V} < V_b < 25,2 \text{ V}$ | 1 h |
| $V_b > 25,2 \text{ V}$ | 0 h |

(bei einem 12 V System die Spannungen durch zwei teilend bei einem 48 V System mit zwei multiplizieren)

Wird die Konstantspannungsphase durch eine Wolke oder stromfressende Lasten unterbrochen, wird der Prozess später bei Erreichen der Konstantspannung fortgesetzt, bis die Konstantspannungsphase beendet ist.

Sie endet ebenfalls, wenn der Ausgangsstrom des Solar-Ladegeräts auf unter 2 A sinkt, nicht aufgrund geringer Leistung der Solaranlage, sondern weil die Batterie voll geladen ist (Schweifstrom-Unterbrechung).

Dieser Algorithmus verhindert das Überladen der Batterie durch tägliches Laden der Konstantspannung, wenn das System keine oder nur eine kleine Last hat.

3.8 Verbindung

Verschiedene Parameter können angepasst werden (VE.Direct zum USB-Kabel, ASS030530000, sowie der benötigte Computer). Siehe Informationsbroschüre zu Datenkommunikation auf unserer Webseite.

Die benötigte Software können Sie hier herunterladen:

<http://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software/>

Der Lade-Regler kann mit einem VE.Direct-zu-VE.Direct-Kabel an ein Color-Control-Panel, BPP000300100, angeschlossen werden.

4. Fehlerbehebung

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|--|---|
| Das Ladegerät funktioniert nicht | Verpoltter PV-Anschluss | PV korrekt anschließen |
| | Verpoltter Batterieanschluss | Nicht-ersetzbare Sicherung durchgebrannt An VE zur Reparatur |
| Die Batterie wird nicht voll aufgeladen | Fehlerhafter Batterieanschluss | Batterieanschluss überprüfen |
| | Zu hohe Kabelverluste | Kabel mit einem größeren Durchmesser verwenden |
| | Große Umgebungstemperaturdifferenz zwischen Ladegerät | Sicherstellen, dass die Umgebungsbedingungen des Ladegeräts und |
| | <i>Nur für ein 24-V-System:</i> Lade-Regler hat falsche Systemspannung ausgewählt (12 V anstatt 24 V) | PV und Batterie trennen. Überprüfen, dass die Batteriespannung mindestens >19 V beträgt, erneut korrekt anschließen (Batterie zuerst wieder anschließen) |
| Die Batterie wird überladen | Eine Batteriezelle ist fehlerhaft | Batterie ersetzen |
| | Große Umgebungstemperaturdifferenz zwischen Ladegerät und Batterie ($T_{\text{ambient_chrg}} < T_{\text{ambient_batt}}$) | Sicherstellen, dass die Umgebungsbedingungen des Ladegeräts und der Batterie gleich sind |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



5. Technische Daten

| BlueSolar Lade-Regler | MPPT 150/35 |
|---|--|
| Batteriespannung | 12/24/48 V automatische Wahl (36 V: manuell) |
| Maximaler Batteriestrom | 35 A |
| Maximale PV-Leistung, 12 V 1a,b) | 500 W (MPPT Bereich 15 V bis 130 V) |
| Maximale PV-Leistung, 24V 1a,b) | 1000 W (MPPT Bereich 30 V bis 130 V) |
| Maximale PV-Leistung, 48V 1a,b) | 2000 W (MPPT Bereich 60 V bis 130 V) |
| Maximale PV-Leerspannung | 150 V |
| Spitzenwirkungsgrad | 98 % |
| Eigenverbrauch | 10 mA |
| Ladespannung „Konstantspannung“ | Standardeinstellungen: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V |
| Ladespannung „Ladeerhaltung“ | Standardeinstellungen: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V |
| Ladealgorithmus | mehrstufig, adaptiv (Acht vorprogrammierte Algorithmen) |
| Temperaturkompensation | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C |
| Schutz | Batteriepolung (Sicherung) Ausgang Kurzschluss Überhitzung |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C (voller Nennausgang bis zu 40 °C) |
| Feuchte | 95 %, nicht-kondensierend |
| Anschluss für Datenaustausch und ferngesteuertes Ein-/Ausschalten | VE.Direct Siehe Informationsbroschüre zu Datenkommunikation auf unserer Webseite. |

GEHÄUSE

| | |
|------------------|---|
| Farbe | Blau (RAL 5012) |
| Stromanschlüsse | 13 mm ² /AWG6 |
| Schutzklasse | IP43 (elektronische Bauteile) IP 22 (Anschlussbereich) |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Maße (H x B x T) | 130 x 186 x 70 mm |

1a) Wenn mehr PV-Strom angeschlossen ist, begrenzt der Regler die Eingangsleistung auf 500 W bzw. 1000 W, bzw. 2000 W.

1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von $V_{bat} + 5 \text{ V}$ erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei $V_{bat} + 1 \text{ V}$.

1 Descripción General

1.1 Corriente de carga hasta 35 A y tensión FV hasta 150 V

El controlador de carga BlueSolar MPPT 150/35 puede cargar una batería de tensión nominal inferior a partir de unas placas FV de tensión nominal superior.

El controlador ajustará automáticamente la tensión nominal de la batería a 12, 24 ó 48 V.

1.2 Seguimiento ultrarrápido del punto de máxima potencia (MPPT, por sus siglas en inglés).

Especialmente con cielos nublados, cuando la intensidad de la luz cambia continuamente, un controlador MPPT ultrarrápido mejorará la recogida de energía hasta en un 30%, en comparación con los controladores de carga PWM, y hasta en un 10% en comparación con controladores MPPT más lentos.

Detección Avanzada del Punto de Máxima Potencia en caso de nubosidad parcial

En casos de nubosidad parcial, pueden darse dos o más puntos de máxima potencia en la curva de tensión de carga.

Los MPPT convencionales tienden a bloquearse en un MPP local, que puede no ser el MPP óptimo.

El innovador algoritmo BlueSolar maximizará siempre la recogida de energía bloqueándose en el MPP óptimo.

1.4 Eficacia de conversión excepcional

Sin ventilador. La eficiencia máxima excede el 98%. Corriente de salida completa hasta los 40°C (104°F).

1.5 Algoritmo de carga flexible

Ocho algoritmos preprogramados, seleccionables mediante interruptor giratorio.

1.6 Amplia protección electrónica

Protección de sobretemperatura y reducción de potencia en caso de alta temperatura.

Protección de cortocircuito y polaridad inversa en los FV.

Protección de corriente inversa FV.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



1.7 Sensor de temperatura interna

Compensa las tensiones de carga de absorción y flotación en función de la temperatura.

1.8 Reconocimiento automático de la tensión de la batería

El MPPT 150/35 se ajusta automáticamente a sistemas de 12, 24 ó 48 V. Se necesita un ordenador o un panel Color Control para ajustar el controlador a 36 V.

1.9 Carga adaptativa en tres fases

El controlador de carga MPPT BlueSolar está configurado para llevar a cabo procesos de carga en tres fases: Inicial - Absorción - Flotación

1.9.1. Fase inicial

Durante esta fase, el controlador suministra tanta corriente de carga como le es posible para recargar las baterías rápidamente.

1.9.2. Fase de absorción

Cuando la tensión de la batería alcanza la tensión de absorción predeterminada, el controlador cambia a modo de tensión constante.

Cuando la descarga es poca, la fase de absorción se acorta para así evitar una sobrecarga de la batería.. Después de una descarga profunda, el tiempo de carga de absorción aumenta automáticamente para garantizar que la batería se recargue completamente. Además, el periodo de absorción también se detiene cuando la corriente de carga disminuye a menos de 2 A.

1.9.3. Fase de flotación

Durante esta fase se aplica la tensión de flotación a la batería para mantenerla completamente cargada.

1.10 Connectivité

Voir Section 3.8 de ce Manuel.

1.11 On-Off remoto

El MPPT 150/35 puede controlarse a distancia con un cable VE.Direct on-off remoto no inversor (ASS030550300). Una entrada HIGH ($V_i > 8V$) enciende el controlador, y una entrada LOW ($V_i < 2V$, o de flotación libre) lo apaga.

Ejemplo de aplicación: control on/off mediante el BMS del VE.Bus al cargar baterías Li-Ion.



2. Instrucciones de seguridad



Peligro de explosión por chispas

Peligro de descarga eléctrica

- Por favor, lea este manual atentamente antes de instalar y utilizar el producto.
- Este producto ha sido diseñado y comprobado de acuerdo con los estándares internacionales. El equipo debe utilizarse exclusivamente para la aplicación prevista.
- Instale el producto en un entorno protegido del calor. Compruebe que no haya productos químicos, piezas de plástico, cortinas u otros textiles, etc., en las inmediaciones del equipo.
- Compruebe que el equipo se utiliza en condiciones de funcionamiento adecuadas. No lo utilice en un entorno húmedo.
- No utilice nunca el producto en lugares donde puedan producirse explosiones de gas o polvo.
- Compruebe que hay suficiente espacio alrededor del producto para su ventilación.
- Consulte las especificaciones suministradas por el fabricante de la batería para asegurarse de que puede utilizarse con este producto. Las instrucciones de seguridad del fabricante de la batería deben tenerse siempre en cuenta.
- Proteja los módulos solares de la luz incidental durante la instalación, es decir, tápelos.
- No toque nunca terminales de cable no aislados.
- Utilice exclusivamente herramientas aisladas.
- Las conexiones siempre deben realizarse siguiendo la secuencia descrita en la sección 3.5.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



victron energy

3. Instalación

3.1. General

- Montar verticalmente sobre una superficie no inflamable, con los terminales de conexión hacia abajo.
- Montar cerca de la batería, pero nunca directamente encima de la misma (para evitar daños debido a los vapores generados por el gaseado de la batería).
- Utilice cables con una sección de al menos 10 mm² o AWG6. Para limitar la pérdida de potencia debida a la longitud del cable, se recomienda una longitud del mismo de 5 m.
(si los cables de los paneles FV deben tener más de 5 m. de longitud, aumente su sección o utilice cables paralelos, instalando una caja de conexiones al lado del controlador y conectándola con un cable corto de 10 mm², o AWG6, al controlador).
- Puesta a tierra: el disipador térmico del controlador deberá conectarse al punto de puesta a tierra.

3.2. Configuración FV

- El controlador funcionará sólo si la tensión FV supera la tensión de la batería (Vbat).
- La tensión FV debe exceder en 5V la Vbat (tensión de la batería) para que arranque el controlador. Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1V.
- Tensión máxima del circuito abierto FV: 150V.

El controlador puede utilizarse con cualquier configuración FV que satisfaga las tres condiciones mencionadas anteriormente.

Por ejemplo:

Batería de 24 V y paneles mono o policristalinos

- Cantidad mínima de celdas en serie: 72 (2 paneles de 12 V en serie o 1 panel de 24 V).
- Cantidad recomendada de celdas para lograr la mayor eficiencia del controlador: 144 celdas (4 paneles de 12 V o 2 paneles de 24 V en serie).
- Máximo: 216 celdas (4 paneles de 12 V o 2 paneles de 24 V en serie).



Batería de 48V y paneles mono o policristalinos

- Cantidad mínima de celdas en serie: 144 (4 paneles de 12 V o 2 paneles de 24 V en serie).
- Máximo: 216 celdas.

Observación: a baja temperatura, la tensión de circuito abierto de un panel solar de 216 celdas podría exceder los 150 V, dependiendo de las condiciones locales y del tipo de celdas. En este caso, la cantidad de celdas en serie deberá reducirse.

3.3 Secuencia de conexión de los cables (ver figura 1)

Primero: conecte la batería.

Segundo: conecte el conjunto de paneles solares (si se conecta con la polaridad invertida, el controlador se calentará, pero no cargará la batería).

3.4 Más sobre el reconocimiento automático de la tensión de la batería

La tensión del sistema se guarda en una memoria no volátil. En el caso de una batería de 24 ó 48 V, el restablecimiento (a 12 V) se produce sólo cuando la tensión de salida disminuye a menos de 2 V y la tensión FV de entrada excede los 7 V. Esto puede ocurrir si la batería ha sido desconectada antes de que la tensión FV comience a subir por la mañana temprano. Cuando la batería (de 24 ó 48 V) vuelve a conectarse más tarde ese día, la tensión del sistema se restablece a 24 ó 48 V, respectivamente, pasados 10 segundos, si la tensión de la batería excede los 17,5 V.

El reconocimiento automático de la tensión puede desactivarse y se puede establecer un sistema fijo de 12/24/36 ó 48 V mediante un ordenador o un panel Color Control.

Como alternativa, el controlador puede resetearse cortocircuitando la salida y aplicando una tensión que supere los 7 V en la entrada (por ejemplo con una fuente de alimentación pequeña o un panel solar) durante algunos segundos. Una vez restablecido, el controlador se ajustará automáticamente a un sistema de 12 V, a un sistema de 24 V (si se conecta una batería de 24 V con al menos 17,5 V) o a un sistema de 48 V (si se conecta una batería de 48 V con al menos 35 V)

Se necesita un ordenador o un panel Color Control para ajustar el MPPT a 36 V.

3.5. Configuración del controlador

Ocho algoritmos de carga preprogramados, seleccionables mediante interruptor giratorio.

| Pos | Tipo de batería sugerido | Absorción V | Flotación V | dV/dT mV/°C |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 0 | Gel Victron Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK | 28,2 | 27,6 | -32 |
| 1 | Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Placa tubular estacionaria (OPzS) Rolls Marine (inundada) Rolls Solar (inundada) | 28,6 | 27,6 | -32 |
| 2 | Valores predeterminados Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Placa tubular estacionaria (OPzS) Rolls Marine (inundada) Rolls Solar (inundada) | 28,8 | 27,6 | -32 |
| 3 | AGM Placa en espiral Placa tubular estacionaria (OPzS) Rolls AGM | 29,4 | 27,6 | -32 |
| 4 | Baterías de tracción de placa tubular PzS o Baterías OPzS | 29,8 | 27,6 | -32 |
| 5 | Baterías de tracción de placa tubular PzS o Baterías OPzS | 30,2 | 27,6 | -32 |
| 6 | Baterías de tracción de placa tubular PzS o Baterías OPzS | 30,6 | 27,6 | -32 |
| 7 | Baterías de fosfato hierro y litio (LiFePo ₄) | 28,4 | 27,0 | 0 |

Nota: dividir por dos todos los valores en el caso de un sistema de 12V y multiplicar por dos en caso de un sistema de 48 V.



En todos los modelos con la versión de software V 1.12 o superior, un código binario por LED le ayudará a determinar la posición del interruptor giratorio.

Tras cambiar la posición del interruptor giratorio, el LED parpadeará durante 4 segundos como sigue:

| Posición del selector | LED Flotación | LED Abs | LED Carga inicial | Frecuencia de Parpadeo |
|-----------------------|---------------|---------|-------------------|------------------------|
| 0 | 1 | 1 | 1 | rápido |
| 1 | 0 | 0 | 1 | lento |
| 2 | 0 | 1 | 0 | lento |
| 3 | 0 | 1 | 1 | lento |
| 4 | 1 | 0 | 0 | lento |
| 5 | 1 | 0 | 1 | lento |
| 6 | 1 | 1 | 0 | lento |
| 7 | 1 | 1 | 1 | lento |

A continuación volverá a las indicaciones normales, tal y como se describe más abajo.

Nota: la función de parpadeo sólo se activará si hay corriente FV en la entrada del controlador.

3.6 LED

LED azul "carga inicial": se encenderá al conectarse la batería.

Se desconecta al alcanzar la tensión de absorción.

LED azul "absorción": se encenderá al alcanzar la tensión de absorción.

Se apaga al finalizar el periodo de absorción.

LED azul "flotación": se encenderá cuando el cargador solar cambie al modo de flotación.

3.7 Información sobre la carga de las baterías

El controlador de carga inicia un nuevo ciclo de carga cada mañana, cuando empieza a brillar el sol.

La duración máxima del periodo de absorción queda determinada por la tensión de la batería medida justo antes de que se ponga en marcha el cargador solar por la mañana:

| Tensión de la batería V_b (al ponerse en marcha) | Tiempo máximo de absorción |
|--|----------------------------|
| $V_b < 23,8V$ | 4 h |
| $23,8V < V_b < 24,4V$ | 2 h |
| $24,4V < V_b < 25,2V$ | 1 h |
| $V_b > 25,2V$ | 0 h |

dividir las tensiones por 2 en el caso de un sistema de 12 V y multiplicar por dos en caso de un sistema de 48 V)

Si el periodo de absorción se interrumpiera debido a la nubosidad o a una carga energívora, el proceso de absorción se reanuda al alcanzarse la tensión de absorción más tarde ese día, hasta que se haya completado el periodo de absorción.

El periodo de absorción también se interrumpe cuando la corriente de salida del cargador solar cae por debajo de 2 amperios, no debido a que la salida de los paneles solares sea baja, sino porque la batería está completamente cargada (corte de la corriente de carga).

Este algoritmo evita la sobrecarga de la batería debido a la carga de absorción diaria, cuando el sistema funciona con una carga pequeña o sin carga.



3.8 Conectividad

Se pueden personalizar varios parámetros (se necesita un cable VE.Direct a USB, un ASS030530000 y un ordenador). Consulte el libro blanco sobre comunicación de datos en nuestro sitio web.

El software necesario puede descargarse desde <http://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software/>

El controlador de carga puede conectarse a un panel Color Control, BPP000300100R, mediante un cable VE.Direct a VE.Direct.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



4. Resolución de problemas

| Problema | Causa posible | Solución |
|--|--|---|
| El cargador no funciona | Conexión inversa de las placas FV | Conecte las placas FV correctamente |
| | Conexión inversa de la batería | Fusible no reemplazable fundido. Devolver a VE para su reparación |
| La batería no está completamente cargada | Conexión defectuosa de la batería | Compruebe las conexiones de la batería |
| | Las pérdidas por cable son demasiado altas | Utilice cables de mayor sección. |
| | Gran diferencia de temperatura ambiente entre el cargador y la batería ($T_{\text{ambient_chrg}} > T_{\text{ambient_batt}}$) | Asegúrese de la igualdad de condiciones ambientales entre el |
| | <i>Sólo para sistemas de 24V: el controlador ha seleccionado una tensión de sistema equivocada (12V en vez de 24V)</i> | Desconecte los paneles FV y la batería y, tras asegurarse de que la tensión de la batería es de al menos >19V, vuelva a conectar correctamente (primero vuelva a conectar la batería) |
| Se está sobrecargando la batería | Una celda de la batería está defectuosa | Sustituya la batería |
| | Gran diferencia de temperatura ambiente entre el cargador y la batería ($T_{\text{ambient_chrg}} < T_{\text{ambient_batt}}$) | Asegúrese de la igualdad de condiciones ambientales entre el cargador y la batería |

5. Especificaciones

| Controlador de carga BlueSolar | MPPT 150/35 |
|---|--|
| Tensión de la batería | AutoSelect 12/24/48 V (36 V: manual) |
| Corriente máxima de la batería | 35 A |
| Potencia FV máxima, 12V 1a,b) | 500 W (rango MPPT 15 V a 130 V) |
| Potencia FV máxima, 24V 1a,b) | 1000 W (rango MPPT 30 V a 130 V) |
| Potencia FV máxima, 48V 1a,b) | 2000 W (rango MPPT 60 V a 130 V) |
| Tensión máxima del circuito abierto FV | 150 V |
| Eficiencia máxima | 98 % |
| Autoconsumo | 10 mA |
| Tensión de carga de "absorción" | Valores predeterminados: 14,4 V /28,8 V / 57,6 V |
| Tensión de carga de "flotación" | Valores predeterminados: 13,8 V /27,6 V / 55,2 V |
| Algoritmo de carga | adaptativo multietapas (ocho algoritmos preprogramados) |
| Compensación de temperatura | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C |
| Protección | Polaridad inversa de la batería (fusible) Cortocircuito de salida Sobretemperatura |
| Temperatura de trabajo | -30 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40 °C) |
| Humedad | 95 %, sin condensación |
| Puerto de comunicación de datos y on/off remoto | VE.Direct Consulte el libro blanco sobre comunicación de datos en nuestro sitio web |
| CARCASA | |
| Color | Azul (RAL 5012) |
| Terminales de conexión | 13 mm ² / AWG6 |
| Tipo de protección | IP43 (componentes electrónicos) IP 22 (área de conexiones) |
| Peso | 1,25 kg. |
| Dimensiones (al x an x p) | 130 x 186 x 70 mm |
| <p>1a) Si la potencia FV conectada fuese excesiva, el controlador limitará la entrada de potencia a 500W o 1000W, respectivamente, 2000W, respectivamente.</p> <p>1b) La tensión FV debe exceder en 5V la Vbat (tensión de la batería) para que arranque el controlador. Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1V.</p> | |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



1. Allmän beskrivning

1.1 Laddningsström upp till 35A och PV spänning upp till 150 volt

BlueSolar laddningsregulator MPPT 150/35 kan ladda ett batteri med lägre nominell spänning från en PV panel med högre nominell spänning.

Regulatorn kommer automatiskt att ställa in till en 12V, 24V eller ett 48V nominell batterispänning.

1.2 Ultrsnabb Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Speciellt när det är molnigt, när ljusets intensitet ändras hela tiden, kan ett ultrsnabbt MPPT-kontrolldon förbättra energiutnyttjandet med upp till 30 % jämfört med PWM-laddningsregulatorer och med upp till 10 % jämfört med långsammare MPPT-kontrolldon.

1.3 Avancerad Max Power Point Detection i händelse av partiell skuggning.

Om växlande molnighet uppstår kan två eller fler maxeffektpunkter finnas på ström-spänningskurvan. Vanliga MPPT tenderar att ställas in på en lokal MPP, som kanske inte är optimal MPP.

Med den innovativa BlueSolar-algoritmen kan maximalt energiutnyttjande säkerställas genom att alltid söka efter optimal MPP.

1.4 Enastående konverteringseffektivitet

Ingen kylfläkt. Maximal effektivitet överskrider 98%. Full utgående ström upp till 40°C.

1.5 Flexibel laddningsalgoritm

Åtta förprogrammerade algoritmer, som kan väljas från en roterande kontakt.

1.6 Omfattande elektroniskt skydd

Övertemperaturskydd och effektminskning vid hög temperatur.
PV kortslutningskrets och skydd mot omvänd polaritet.
PV skydd mot omvänd ström



1.7 Invändig temperatursensor

Kompenserar absorption och spänningar genom floatladdning för temperatur

1.8 Automatisk spänningsigenkänning batteri

MPPT 150/35 Ställer in sig själv automatiskt till ett 12V, 24V eller ett 48V system. En dator eller en Färgkontrollpanel krävs för att ställa in regulatorn på 36V.

1.9 Adaptiv trestegs laddning

BlueSolar MPPT laddningsregulator är konfigurerad för en trestegs laddningsprocess: Bulk – Absorption - Float.

1.9.1. Bulk skedet

I detta skede levererar regulatorn så mycket laddningsström som möjligt för att snabbt ladda batterierna.

1.9.1. Absorptionsskedet

När batterispänningen när inställd absorptionsspänning, ställer regulatorn om till konstant spänningsinställning.

När enbart mindre urladdningar förekommer, hålls absorptionstiden nere för att förhindra överladdning av batteriet. Efter en djup urladdning ökas absorptionstiden automatiskt för att säkerställa att batteriet laddas upp fullständigt. Dessutom avslutas absorptionsperioden när laddningsströmmen minskar till under 2 amp.

1.9.1. Floatskedet

I detta skede appliceras floatspänningen på batteriet för att hålla det fulladdat.

1.10 Anslutning

Hänvisning till avsnitt 3.8 i denna manual.

1.11 Fjärrkontroll

MPPT 150/35 kan fjärrstyras med hjälp av VE.Direct icke-inverterad fjärrkabel (ASS030550300). En ingång HIGH ($V_i > 8V$) slår på regulatorn och en ingående LOW ($V_i < 2V$ eller fritt flytande) stänger av regulatorn.

Applikationsexempel: Fjärrstyrning med hjälp av VE.Bus BMS vid laddning av Li-ion batterier.

2. Säkerhetsinstruktioner



Fara för explosion från gnistbildning

Fara för elstötar

- Läs denna manual noggrant innan enheten installeras och tas i bruk.
- Produkten är utvecklad och testad i enlighet med internationella standarder. Utrustningen bör endast användas för sitt avsedda användningsområde.
- Installera produkten i en värmestålig miljö. Säkerställ därför att det inte finns några kemikalier, plastdelar, gardiner eller andra textilier, etc. i utrustningens omedelbara närhet.
- Säkerställ att utrustningen används under korrekta, avsedda förhållanden. Använd aldrig produkten i fuktiga miljöer.
- Använd inte produkten på platser där gas- eller dammexplosioner kan inträffa.
- Säkerställ att det alltid finns tillräckligt fritt utrymme för ventilation runt enheten.
- Hänvisning till tillverkarens instruktioner för batteriet för att säkerställa att batteriet passar för användning tillsammans med denna produkt. Batteritillverkarens säkerhetsinstruktioner bör alltid respekteras.
- Skydda solarpanelmodulerna från infallande ljus under installationen, t.ex genom att täcka över dem.
- Berör aldrig oisolerade kabeländar.
- Använd enbart isolerade verktyg.
- Anslutningar måste alltid göras i den ordning som beskrivs i avsnitt 3.5.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



victron energy

3. Montering

3.1. Allmänt

- Montera vertikalt på ett icke brännbart underlag med strömterminalerna vända nedåt.
- Montera dem nära batteriet, men aldrig direkt ovanför batteriet (för att förhindra skador på grund av gasning från batteriet).
- Använd kablar med minst 10 mm² eller AWG6 tvärsnitt. Rekommenderad maximal längd på en kabel är 5 m för att begränsa förluster i kabeln.
(Om kablarna till PV panelerna måste vara längre än 5 m, öka tvärsnittet eller använd parallella kablar och installera en kopplingsbox intill regulatoren och anslut med en kort 10 mm² eller AWG6 kabel till regulatoren).
- Jordning: Regulatorns kylfläns ska anslutas till jordningspunkten.

3.2 PV konfiguration

- Regulatoren kommer enbart att fungera om PV spänningen är högre än batterispänningen (V_{bat}).
- PV spänningen måste överskrida $V_{bat} + 5$ volt för att regulatoren ska gå igång. Därför att minimal PV spänning $V_{bat} + 1$ volt.
- Maximal PV tomgångsspänning: 150 volt.

Regulatoren kan användas med någon av PV konfigurationerna som uppfyller ovannämnda tre villkor.

Till exempel:

24V batteri och mono- eller polykristallina paneler

- Minimum antal celler i serie: 72 (2x 12V panel i serie eller 1x 24V panel).
- Rekommenderat antal celler för att få bästa reguletoeffekt: 144 celler (4x 12V eller 2x 24V panel seriekopplad).
- Maximum: 216 celler (6x 12V eller 3x 24V panel seriekopplad).



48V batteri och mono- eller polykristallina paneler

- Minimum antal celler i serie: 144 (4x 12V eller 2x 24V panel seriekopplad).
- Maximum: 216 celler.

Anmärkning: Vid låg temperatur kan tomgångsspänningen i en 216 cellers solpanel överskrida 150 V beroende på lokala förhållanden och cellspecifikationer. Då måste antalet celler i serien reduceras.

3.3 Anslutningsföljd kablar (se fig. 1)

För det första: Anslut batteriet

För det andra: Anslut solarpanelerna (om de ansluts med omvänd polaritet kommer regulatorn att värmas upp men kommer inte att ladda batteriet).

3.4 Mer om villkoren för automatisk igenkänning av batterispänning

Systemspänningen lagras i ett beständigt minne.

För ett 24V eller 48V batteri inträffar återställning (till 12V) bara när utspänningen minskar till under 2V och spänningen på PV ingången överskrider 7V. Detta kan inträffa om batteriet har fränkopplats innan PV spänningen börjar stiga tidigt på morgonen. När (24V eller 48V) batteriet ansluts på nytt senare under dagen återställs systemspänningen till 24V resp. 48V efter 10 sekunder om batterispänningen överskrider 17.5V resp. 35V.

Automatisk spänningsigenkänning kan stängas av och en fast 12/24/36 eller 48 V systemspänning kan ställas in med en dator eller en Färgkontrollpanel.

Alternativt kan regulatorn återställas genom kortslutning av utmatningen och genom att lägga på en spänning som överstiger 7V på ingången (exempelvis med en lägre strömförsörjning eller en solpanel) under några sekunder. Efter en återställning kommer regulatorn automatiskt att ställa in sig själv till ett 12V system, ett 24V system (vid anslutning av lägst 17.5V) eller ett 48 V system (vid anslutning av ett 48 V batteri med minst 35 V).

En dator eller en Färgkontrollpanel krävs för att ställa in MPPT till 36V.

3.5. Konfiguration av regulator

Åtta förprogrammerade laddningsalgoritmer, som kan väljas från en roterande kontakt.

| Pos | Föreslagen batterityp | Absorption V | Float V | dV/dT mV/°C |
|-----|--|-----------------|------------|----------------|
| 0 | Gel Victron lång livslängd OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK | 28,2 | 27,6 | -32 |
| 1 | Gel Victron djup urladdning Gel Exide A200 AGM Victron Djup urladdning Stationär tubulär platta (OPzS) Rolls Marine (våtcells) Rolls Marine (våtcells) | 28,6 | 27,6 | -32 |
| 2 | Standardinställning: Gel Victron djup urladdning Gel Exide A200 AGM Victron djup urladdning Stationär tubulär platta (OPzS) Rolls Marine (våtcells) Rolls Marine (våtcells) | 28,8 | 27,6 | -32 |
| 3 | AGM spiral cell Stationär tubulär platta (OPzS) Rolls AGM | 29,4 | 27,6 | -32 |
| 4 | PzS tubulär platta, traction batterier eller OPzS Batterier | 29,8 | 27,6 | -32 |
| 5 | PzS tubulär platta, traction batterier eller OPzS Batterier | 30,2 | 27,6 | -32 |
| 6 | PzS tubulär platta, traction batterier eller OPzS Batterier | 30,6 | 27,6 | -32 |
| 7 | Lithium Iron Phosphate (Litium järnfosfat ₄) batterier | 28,4 | 27,0 | 0 |

Observera: Dividera alla värden med 2 vid ett 12Vsystem och multiplicera med två vid ett 48V system.



På alla modeller med programversion V 1.12 eller högre hjälper en binär LED kod till att bestämma positioneringen av rotationsbrytaren.

Efter att rotationsbrytaren ändrat position, blinkar LEDs under 4 sekunder enligt följande:

| Brytare position | LED Float | LED Abs | LED Bulk | Blinknings frekvens |
|------------------|-----------|---------|----------|---------------------|
| 0 | 1 | 1 | 1 | snabb |
| 1 | 0 | 0 | 1 | långsam |
| 2 | 0 | 1 | 0 | långsam |
| 3 | 0 | 1 | 1 | långsam |
| 4 | 1 | 0 | 0 | långsam |
| 5 | 1 | 0 | 1 | långsam |
| 6 | 1 | 1 | 0 | långsam |
| 7 | 1 | 1 | 1 | långsam |

Därefter återtas normal funktion enligt beskrivning nedan.

Anmärkning: Blinkningsfunktionen aktiveras bara när PV spänning finns på ingången till regulatorn.

3.6 LED's

Blåa LED "bulk": Lyser när batteriet har anslutits
Släcks när absorptionsspänningen har nåtts.

Blåa LED "absorption": Lyser när absorptionsspänningen har nåtts.
Släcks i slutet av absorptionsperioden.

Blåa LED "float": Tänds efter att solarpanelladdaren har växlat till float



3.7 Information om batteriladdning

Laddningsregulatorn startar en ny laddningscykel varje morgon när solen börjar lysa.

Maximal absorptionstid bestäms av den batterispänning som uppmätts alldeles innan solarladdaren startar på morgonen.

| Batterispänning V_b (@uppstartning) | Maximal absorptionstid |
|--|------------------------|
| $V_b < 23,8V$ | 4 timmar |
| $23,8V < V_b < 24,4V$ | 2 timmar |
| $24,4V < V_b < 25,2V$ | 1 timmar |
| $V_b < 25,2V$ | 0 timmar |

dividera spänningen med 2 vid ett 12 V system och multiplicera med 2 vid ett 48V system)

Om absorptionsperioden avbryts på grund av moln eller på grund av effekthungrig belastning, kommer absorptionsprocessen att återupptas när absorptionsspänningen uppnåtts senare under dagen, tills absorptionsperioden har avslutats.

Absorptionsperioden avslutas även när utmatad ström från solarpanelladdaren sjunker till mindre än 2 amp, inte därför att det är låg utmatning från solarpaneler utan därför att batteriet är fulladdat (tail ström stängts av).

Denna algoritm förhindrar att batteriet överladdas på grund av daglig absorptionsladdning när systemet är igång utan belastning eller när det är igång med liten belastning.

3.8 Anslutningsbarhet

Flera parameterar kan anpassas (VE.Direct till USB kabel, ASS030530000, en dator behövs också). Hänvisning till vitbok för datakommunikation på vår webb-plats.

Programvaran kan laddas ner från vår webbplats

<http://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software/>

Laddningsregulatorn kan anslutas till en Color Control panel, BPP000300100R med en VE.Direct till VE.Direct cable.



4. Felsökning

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|-------------------------------------|--|---|
| Regulatorn fungerar inte | Omvänd PV anslutning | Anslut PV korrekt |
| | Omvänd batterianslutning | Icke utbytbar säkring har utlösts. Återsänd till VE för reparation |
| Batteriet är inte fulladdat | Dålig batterianslutning | Kontrollera batterianslutningarna |
| | Kabelförlusterna för höga | Använd kabel med större tvärsnitt |
| | Stor skillnad i omgivningstemperatur mellan laddare och batteri ($T_{\text{ambient_chrg}} > T_{\text{ambient_batt}}$) | Kontrollera att omgivningsförhållandena är desamma för laddare och batteri |
| | <i>Enbart för ett 24 volts system: Felaktig systemspänning har valts (12 volt i stället för 24 volt) av laddningsregulator</i> | Koppla ifrån PV och batteri och återanslut på rätt sätt efter att ha kontrollerat att batterispänningen är minst >19 Volt. (börja med att återansluta batteriet) |
| Batteriet håller på att överladdas. | En battericell är trasig | Byt ut batteriet |
| | Stor skillnad i omgivningstemperatur mellan laddare och batteri ($T_{\text{ambient_chrg}} < T_{\text{ambient_batt}}$) | Kontrollera att omgivningsförhållandena är desamma för laddare och batteri |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



5. Specifikationer

| Blue Solar Laddningsregulator | MPPT 150/35 |
|---|--|
| Batterispänning | 12/24/48 volt autoval (36V: Manuellt) |
| Maximal batteriström | 35 amp |
| Maximal PV effekt, 12 volt 1a,b) | 500 W (MPPT intervall 15 volt till 130 volt) |
| Maximal PV effekt, 24 volt 1a,b) | 1000 W (MPPT intervall 30 volt till 130 volt) |
| Maximal PV effekt, 48 volt 1a,b) | 2000 W (MPPT intervall 60 volt till 130 volt) |
| Maximal PV tomgångsspänning | 150 V |
| Toppeffektivitet | 98 % |
| Självkonsumtion | 10 mA |
| Laddningsspänning 'absorption' | Standardinställning: 14,4 volt / 28,8 volt / 57,6 volt |
| Laddningsspänning 'float' | Standardinställning: 13,8 volt / 27,6 volt / 55,2 volt |
| Laddningsalgoritm | anpassningsbar etappvis (åtta förprogrammerade algoritmer) |
| Temperaturkompensation | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C |
| Skydd | Batteri omkastad polaritet (säkring) Utmatning kortslutning För hög temperatur |
| Driftstemperatur | -30 till +60 °C (full märkeffekt upp till 40 °C) |
| Luftfuktighet | 95 %, icke kondenserande |
| Datakommunikations port och fjärrkontroll | VE.Direct Hänvisning till vitbok för datakommunikation på vår webbplats |
| HÖLJE | |
| Färg | Blå RAL 5012 |
| Terminaler | 13 mm ² / AWG8 |
| Skyddsklass | IP43 (elektroniska komponenter) IP 22 (anslutningsarea) |
| Vikt | 1,25 kg |
| Dimension (h x b x d) | 130 x 186 x 70 mm |
| 1a) Om flera PV är anslutna, kommer regulatorn att begränsa inmatningseffekten till 500W resp. 1000W, resp. 2000W. | |
| 1b) PV spänningen måste överskrida Vbat +5 volt för att regulatorn ska gå igång. Därefter är minimal PV spänning Vbat + 1 volt. | |



Figure 1: Power connections



EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

Victron Energy Blue Power

Distributor:

Serial number:

Version : 00
Date : 22 January 2014

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | The Netherlands

General phone : +31 (0)36 535 97 00
Customer support desk : +31 (0)36 535 97 03
Fax : +31 (0)36 535 97 40
E-mail : sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com