i70

Manuel de référence utilisateur

Français Document number: 81330-1 Date: 11-2010

Raymarine®

Marques déposées et Avis de brevet

Autohelm, hsb², RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk, SeaTalk^{NG}, SeaTalk^{HS} et Sportpilot sont des marques déposées de Raymarine UK Limited. RayTalk, Seahawk, Smartpilot, Pathfinder et Raymarine sont des marques déposées de Raymarine Holdings Limited.

FLIR est une marque déposée de FLIR Systems, Inc. et/ou ses filiales.

Toutes les autres marques déposées, marques de fabrique ou noms de société nommés dans le présent document ne sont utilisés qu'à des fins d'identification et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit est protégé par des brevets, des brevets de modèle, des demandes de brevet ou des demandes de brevets de modèle.

Déclaration d'Usage Loyal

L'utilisateur s'engage à ne pas imprimer plus de trois copies de ce manuel et ce, uniquement pour son utilisation personnelle. Toute copie supplémentaire est interdite, de même que la distribution ou l'emploi de ce manuel dans un quelconque autre but, y compris mais sans se limiter à l'exploitation commerciale de ce manuel ainsi que la fourniture ou la vente de copies à des tiers.

Copyright ©2011 Raymarine UK Ltd. Tous droits réservés.

FRANÇAIS

Document number: 81330-1 Date: 11-2010

Table des matière

Chapitre 1 Important information...... 7

Consignes de sécurité
Écrans LCD TFT
Infiltration d'eau
Clause de non-responsabilité
Conformité EMC
Ferrites Antiparasites
Connexions à d'autres appareils
Déclaration de conformité
Mise au rebut du produit
Enregistrement de la garantie
OMI et SOLAS
Précision technique

Chapitre 2 Information sur le manuel11

2.1 A propos de ce manuel	12
2.2 Documentation i70	12
2.3 Avant d'utiliser l'i70	13

3.1 Intégration système	16
3.2 Commandes d'instrument	18
3.3 Mise sous tension de l'instrument	18
3.4 Réglages de l'affichage	19

Chapitre 7 Système MDS (sources de données

7.1 Vue d'ensemble du système MDS (sources de	
données multiples)	40
7.2 Affichage des sources de données de navire	40
7.3 Sélection d'une source de données privilégiée	41

Chapitre 8 Alarmes d'instrument4	3
8.1 Alarmes4	4
Chapitre 9 Options rapides4	9
9.1 Menu Options rapides5	0
9.2 Eléments du menu Options rapides5	0
Chapitre 10 Affichage des données5	3
10.1 Affichage des données5	4
10.2 Affichage des données5	9
Chapitre 11 Menu de paramétrage6	1
11.1 Menu de paramétrage6	2
Chapitre 12 Entretien de l'écran7	7
12.1 SAV et entretien7	8
12.2 Contrôles de routine de l'équipement7	8
12.3 Nettoyage7	9
12.4 Nettoyage de l'écran7	9
12.5 Réinitialisation aux valeurs d'usine8	0
Chapitre 13 Assistance technique8	1
	~
13.1 Assistance client Raymarine8	2

Chapitre 1 : Important information

Consignes de sécurité



Danger : Installation et utilisation du produit

Ce produit doit être installé et utilisé conformément aux instructions, au risque, dans le cas contraire, de provoquer des blessures, des dommages au bateau et/ou d'altérer les performances du produit.



Danger : Veillez à la sécurité de la navigation

Ce produit a été exclusivement conçu comme une aide à une aide à la navigation et ne remplace en aucun cas l'expérience et le sens marin du navigateur. Seules les cartes marines officielles et les avis aux navigateurs contiennent l'information mise à jour nécessaire à la sécurité de la navigation et le capitaine est responsable de leur utilisation en conformité avec les règles élémentaires de prudence. Il est de la responsabilité exclusive de l'utilisateur de consulter les cartes marines officielles et de prendre en compte les avis aux navigateurs, ainsi que de disposer d'une maîtrise suffisante des techniques de navigation lors de l'utilisation de ce produit ou de tout autre produit Raymarine.

Attention : Nettoyage

Pour nettoyer ce produit, n'utilisez PAS de produits abrasifs, acides ou ammoniaqués. Ne nettoyez PAS l'appareil avec un nettoyeur haute pression (Karcher).

Attention : SAV et entretien

Ce produit ne comporte aucun composant réparable par l'utilisateur. Faites appel à un distributeur agréé Raymarine pour toute demande d'entretien et de réparation. Toute intervention non autorisée par Raymarine annule la garantie de l'appareil.

Attention : Utilisez les capots pare-soleil

En dehors des périodes d'utilisation, protégez votre produit avec le capot pare-soleil sur l'écran pour le mettre à l'abri du rayonnement ultra-violet.

Écrans LCD TFT

Les couleurs de l'écran peuvent paraître différentes sur un arrière plan coloré ou en lumière colorée. Ce phénomène est parfaitement normal et caractérise tous les écrans LCD couleur.

Comme tous les moniteurs LCD TFT (Thin Film Transistor), l'écran peut afficher quelques pixels (moins de 7) mal éclairés. Ces pixels peuvent apparaître en noir dans les zones éclairées de l'écran ou en couleur dans les zones noires.

Infiltration d'eau

Décharge de responsabilité Infiltration d'eau

Bien que le niveau d'étanchéité des produits Raymarine soit supérieur à la norme IPX6, l'exposition de l'appareil au jet d'un nettoyeur haute pression peut provoquer une infiltration d'eau avec des dommages consécutifs prévisibles sur le fonctionnement du système. Ce type de dommages n'est pas couvert par la garantie Raymarine.

Clause de non-responsabilité

Cet appareil (y compris les cartes électroniques) est destiné à être utilisé comme une aide à la navigation. Il est conçu pour faciliter l'emploi des cartes marines officielles, il ne les remplace pas. Seul les cartes marines officielles et les avis aux navigateurs contiennent l'information mise à jour nécessaire à la sécurité de la navigation et le capitaine est responsable de leur utilisation en conformité avec les règles élémentaires de prudence. Il est de la responsabilité exclusive de l'utilisateur de consulter les cartes marines officielles et de prendre en compte les avis aux navigateurs, ainsi que de disposer d'une maîtrise suffisante des techniques de navigation lors de l'utilisation de ce produit ou de tout autre produit Raymarine. Ce produit est compatible avec certaines cartes marines électroniques fournies par des fournisseurs externes de données susceptibles d'être intégrées ou enregistrées sur des cartouches mémoires. L'emploi de telles cartes est soumis à un Accord de licence utilisateur final inclus dans la documentation du produit ou fourni avec la cartouche mémoire (si applicable).

Raymarine ne garantit pas la fiabilité de ce produit ni sa compatibilité avec des produits fabriqués par toute personne ou entité autre que Raymarine.

Ce produit utilise des données cartographiques ainsi que les données électroniques fournies par le Système Mondial de Positionnement (GPS). Ces deux types de données sont susceptibles de contenir des erreurs. Raymarine ne garantit pas la précision de ces informations et vous informe que les erreurs qu'elles peuvent contenir sont susceptibles de provoquer un dysfonctionnement du produit. Raymarine n'est pas responsable des dommages ou blessures provoqués par votre utilisation ou votre incapacité à utiliser le produit, par l'interaction du produit avec les produits d'autres fabricants ou par les erreurs contenues dans les données cartographiques ou les informations utilisées par le produit et fournies par des tiers.

Conformité EMC

Les appareils et accessoires Raymarine sont conformes aux normes et règlements appropriés de Compatibilité Électromagnétique (EMC) applicables à la navigation de plaisance.

Une installation correcte est cependant nécessaire pour garantir l'intégrité des performances de Compatibilité Électromagnétique.

Ferrites Antiparasites

Certains câbles Raymarine sont équipés de ferrites antiparasites. Ces ferrites sont indispensables pour garantir un niveau correct de Compatibilité Électromagnétique. S'il s'avère nécessaire d'enlever une ferrite pour une quelconque raison (par exemple : installation ou entretien), il est impératif de la réinstaller à son emplacement d'origine avant d'utiliser le produit.

Utilisez uniquement des ferrites de type approprié, fournies par un revendeur Raymarine agréé.

Connexions à d'autres appareils

Ferrites sur les câbles non-Raymarine

Si votre appareil Raymarine doit être connecté à un autre appareil utilisant un câble non fourni par Raymarine, IL FAUT toujours fixer une ferrite antiparasite à ce câble près de l'appareil Raymarine.

Déclaration de conformité

Raymarine Ltd. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive EMC 2004/108/EC.

Le certificat d'origine de la déclaration de conformité est consultable sur la page produit correspondante sur le site www.raymarine.com

Mise au rebut du produit

Mettez ce produit au rebut conformément à la Directive DEEE.



La Directive de Mise au Rebut du Matériel Électrique et Électronique (DEEE) rend obligatoire le recyclage des appareils électriques et électroniques mis au rebut. Même si la Directive DEEE ne s'applique pas à certains produits Raymarine, nous intégrons ses prescriptions comme éléments de notre politique de protection de l'environnement et nous attirons votre attention sur les précautions à prendre pour la mise au rebut de ces produits.

Enregistrement de la garantie

Pour enregistrer votre achat d'un produit Raymarine , ayez l'obligeance de vous rendre sur le site www.raymarine.com et de procéder à l'enregistrement en ligne.

Important information

Pour bénéficier de tous les avantages de la garantie, il est important que vous procédiez à l'enregistrement du produit. Un code à barres inscrit sur l'emballage, indique le numéro de série de l'appareil. Vous devrez préciser ce numéro de série lors de l'enregistrement en ligne. Ce code à barres doit être soigneusement conservé à titre de référence ultérieure.

OMI et SOLAS

L'appareil décrit dans ce manuel est destiné à la navigation de plaisance et aux applications professionnelles sur les bateaux non assujettis aux règlements internationaux applicables au transport maritime, édictés par l'OMI (Organisation Maritime Internationale) et par les règlements SOLAS (Sauvegarde de la vie humaine en mer).

Précision technique

Nous garantissons la validité des informations contenues dans ce document au moment de sa mise sous presse. Cependant, Raymarine ne peut être tenu responsable des imprécisions ou omissions éventuellement constatées à la lecture de ce manuel. De plus, notre politique d'amélioration et de mise à jour continuelles de nos produits peut entraîner des modifications sans préavis de leurs caractéristiques techniques. Par conséquent, Raymarine ne peut accepter aucune responsabilité en raison des différences entre le produit et ce guide.

Chapitre 2 : Information sur le manuel

Table des chapitres

- 2.1 A propos de ce manuel en page 12
- 2.2 Documentation i70 en page 12
- 2.3 Avant d'utiliser l'i70 en page 13

2.1 A propos de ce manuel

Ce manuel décrit l'utilisation de votre produit conjointement aux instruments périphériques compatibles.

Il part du principe que tous les instruments périphériques connectés au système sont compatibles, ont été correctement installés et mis en service conformément aux instructions d'installation des produits. Ce manuel est destiné à des utilisateurs aux compétences maritimes diverses, mais nécessite un niveau général de connaissances du produit que vous utilisez, de la terminologie nautique et de la pratique de la navigation.

2.2 Documentation i70

Les manuels suivants sont disponibles pour l'instrument i70 :

Documentation i70

Description	Référence
Instructions d'installation et de mise en service	87131
Instructions d'utilisation (guide de référence rapide)	86141
Manuel de référence de l'utilisateur	81330
Gabarit de pose	87130

Manuels supplémentaires

Description	Référence
Manuel de référence SeaTalkng	81300

Vous pouvez télécharger la version la plus récente des documents au format PDF sur le site www.raymarine.com.

Veuillez consulter le site Internet pour vérifier que vous avez bien la version la plus récente de la documentation.

2.3 Avant d'utiliser l'i70

Avant d'utiliser l'instrument, il est important de le paramétrer correctement, en suivant les instructions d'installation.

Paramétrage initial

Lorsque vous lancez l'i70 pour la première fois, des instructions de paramétrage initial s'affichent à l'écran. Si l'instrument a été installé par un spécialiste, il se peut que ce processus ait déjà été effectué.

Les écrans de paramétrage initiaux vous guident dans les procédures suivantes :

- · Sélection de la langue
- · Sélection du type de navire

Note : Vous pouvez ignorer cette étape de paramétrage initial si les données sont déjà disponibles sur le système, par exemple par le biais d'un écran d'instrument qui est déjà installé.

Etalonnage des données essentielles

Avant d'utiliser l'i70, vous devez étalonner des données essentielles pour vous assurer que les indications affichées sont exactes.

Pour l'étalonnage, servez-vous du menu Paramétrage du capteur : Menu principal > Paramétrage > Paramétrage Capteur.

- Vent
- Vitesse
- Profondeur
- Température

Exécutez les procédures ci-dessus pour toute installation affectant les capteurs.

Reportez-vous aux instructions d'installation pour tout ce qui concerne le paramétrage de l'écran de l'instrument et les capteurs associés, préalablement à la première utilisation.

Chapitre 3 : Démarrage

Table des chapitres

- 3.1 Intégration système en page 16
- 3.2 Commandes d'instrument en page 18
- 3.3 Mise sous tension de l'instrument en page 18
- 3.4 Réglages de l'affichage en page 19

3.1 Intégration système

L'instrument iT70 rassemble, dans un même appareil, les fonctions d'instruments de marine divers. Il affiche les informations que lui envoient les capteurs et d'autres sondes installés sur le bateau. Il propose plusieurs pages d'information, que vous pouvez personnaliser en fonction de vos exigences.

Le schéma ci-après illustre les divers périphériques externes qui peuvent être connectés à votre écran d'instrument :



Numéro	Type d'appareil
5.	Récepteur GPS SeaTalkng.
6.	Pupitres de commande du pilote automatique SeaTalkng
7.	Ecrans multifonctions Raymarine
8.	Emetteur-récepteur AIS
9.	Boitiers de connexion de capteur
10.	Capteurs analogiques vent
11.	Capteurs analogiques vitesse
12.	Capteurs analogiques profondeur
Autres appareils non illustrés :	Capteurs intelligents (par ex. : DST800, DT800) Instruments NMEA2000 (par ex. : commande des volets de trim, données moteur)

3.2 Commandes d'instrument

Disposition des commandes et fonctions.



Numéro	Description
1.	TOUCHE DE FONCTION GAUCHE Mise sous tension, Luminosité, Annuler, Retour
2.	TOUCHE HAUT Navigation Haut, Réglage sur une valeur supérieure
3.	TOUCHE BAS Navigation Bas, Réglage sur une valeur inférieure
4.	TOUCHE DE FONCTION DROITE Menu, Sélectionner, OK, Enregistrer

3.3 Mise sous tension de l'instrument

Mise en marche de l'instrument

1. Appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION GAUCHE** pendant une seconde jusqu'à ce que le logo Raymarine apparaisse.

A la mise en marche, l'instrument charge la page de Favoris numéro un.

Extinction de l'écran

1. Dans n'importe quelle page de Favoris, appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION GAUCHE** sans la relâcher.

Au bout d'une seconde, une boite d'extinction apparait.

2. Continuez à appuyer sur la **TOUCHE DE FONCTION GAUCHE** pendant 3 secondes pour terminer la procédure d'extinction.

3.4 Réglages de l'affichage

Ecrans et luminosité globale

Vous pouvez ajuster la luminosité de chaque écran, ou la luminosité globale des écrans d'un groupe réseau.

Vous pouvez seulement utiliser le paramétrage de luminosité globale sur les écrans compatibles et assignés à des groupes réseau.

Vous ne pouvez pas paramétrer une luminosité globale sur des écrans qui ne prennent pas en charge le partage.

Réglage de la luminosité de l'écran

Pour régler la luminosité d'un seul écran :

- Si vous êtes dans une page de Favoris, appuyez momentanément sur la TOUCHE DE FONCTION GAUCHE. Un écran de réglage de la luminosité s'affiche.
- 2. A l'aide des touches **HAUT** et **BAS**, modifiez le pourcentage de luminosité pour obtenir le réglage voulu.
- 3. Appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE** pour confirmer le nouveau réglage de luminosité et revenir dans la page de Favoris que vous étiez en train de consulter.

Assignation à un groupe réseau

A condition qu'ils soient assignés à un groupe réseau, vous pouvez modifier la luminosité et la palette de couleurs des écrans compatibles.

Pour pouvoir activer les paramètres globaux de luminosité et de palette de couleurs, vous devez assigner l'écran à un groupe réseau en procédant comme suit :

1. Sélectionnez Menu > Paramétrage > Paramétrages Système > Groupe Réseau.

Une liste des groupes réseau s'affiche :

- · Aucun (Défaut)
- Barre 1

- Barre 2
- Poste de pilotage
- · Passerelle haute
- Mât
- Groupe 1 Groupe 5
- 2. Utilisez les touches **HAUT** et **BAS** pour mettre en surbrillance le groupe requis.
- 3. Appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER** pour assigner l'écran en cours d'utilisation à ce groupe réseau.
- 4. Sélectionnez Menu > Paramétrage > Paramétrages Système > Luminosité/Couleur groupe.

Les options suivantes sont affichées :

- Cet écran
- · Ce groupe
- 5. Mettez en surbrillance et sélectionnez le paramètre requis.
- 6. Suivez les étapes 1 à 5 sur tous les écrans que vous voulez partager.

Réglage de la luminosité globale des écrans

Le paramétrage de luminosité globale n'est disponible que lorsque l'écran a été assigné à un groupe réseau.

- 1. A partir d'une page de Favoris, appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION GAUCHE** pour afficher le paramétrage de luminosité.
- 2. Appuyez à nouveau sur la **TOUCHE DE FONCTION GAUCHE** pour accéder aux réglages de luminosité globale.
- 3. A l'aide des touches **HAUT** et **BAS**, modifiez le pourcentage de luminosité pour obtenir le réglage voulu.

Vous pouvez également accéder aux réglages de luminosité d'écran et système via **Menu > Paramètres d'écran > Luminosité**.

Ecrans et palette de couleurs globale

Sur l'i70, vous pouvez paramétrer une palette de couleurs pour chaque écran, ou pour tout le système (si la couleur est disponible sur les écrans du groupe réseau).

Vous pouvez accéder au paramétrage de la couleur via **Menu >** Réglages affichage > Couleurs.

Les palettes de couleurs disponibles sont les suivantes :

Exemple	Palette de couleurs
AWA 50 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	Jour 1
AWA 60 30 6 90 4.6 120 120 4.6 120 150 180 150 88.8 Depth 88.8 Base 88.8 Best 88	Jour 2
AWA 60 30 30 90 4.6 120 120 50 180 130 B88.8 Depth 888.8 Beth	Inverser
ANA 60 30 30 30 50 888.8 60 4.6 120 Depth 150 150 150 150 FT	Rouge/noir

Modification de la palette de couleurs

1. Dans le menu Couleurs, mettez en surbrillance une palette de couleurs.

Une fois la palette en surbrillance, l'écran en affiche un aperçu.

2. Appuyez sur **SÉLECTIONNER** pour confirmer la sélection de la palette et revenir dans l'écran de réglage de la couleur.

Si l'appareil fait partie d'un groupe réseau, la palette de couleurs sélectionnée sera activée sur tous les écrans faisant partie du groupe. Si la couleur n'est pas disponible sur les écrans du groupe réseau, elle ne sera pas modifiée.

Réponse de l'affichage

Paramétrage de la réponse de l'écran

En réglant la réponse sur une valeur basse, cela permet d'obtenir un relevé plus stable des conditions actuelles. En réglant la réponse sur une valeur élevée, les indications réagissent plus rapidement aux conditions.

- 1. Dans Menu > Réglages de l'affichage, sélectionnez Réponse de l'affichage.
- 2. A l'aide des touches **HAUT** et **BAS**, sélectionnez le type de données :
 - Vitesse
 - Profondeur
 - · Vitesse vent
 - · Angle vent
 - Cap
- 3. Appuyez sur **SÉLECTIONNER** pour régler la valeur de la réponse :

1 — 15

4. Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer la valeur et revenir dans l'écran d'options de réponse de l'affichage.

Chapitre 4 : Page de Favoris

Table des chapitres

- 4.1 Page de Favoris en page 22
- 4.2 Cadres de pages de Favoris en page 23
- 4.3 Réinitialisation des valeurs minimales, maximales et de la distance parcourue (trip) en page 26
- 4.4 Personnalisation des pages en page 27

4.1 Page de Favoris



L'i70 présente des données d'instrument sur une série de pages. Vous pouvez disposer de 1 page (au minimum) à 10 pages (au maximum) de Favoris. Vous avez le choix parmi seize mises en page différentes que vous pouvez personnaliser en incluant différents types de données.

Vous pouvez également choisir dans un éventail de pages prédéfinies.

Sélection des pages

1. Utilisez les flèches **HAUT / BAS** pour passer d'une page à l'autre.

Vous pouvez aussi utiliser la fonction Défilement du menu de paramétrage pour faire défiler les pages automatiquement.

4.2 Cadres de pages de Favoris

Chaque information est affichée dans un cadre sur une page. Les cadres prennent en charge un certain nombre de styles et de formats de présentation des données.

Cadre triple affichage de données



Le cadre triple affichage de données permet d'afficher les données sous un format numérique.

Cadres numériques



Les cadres numériques présentent les données sous forme numérique.

Cadres analogiques



Les cadres analogiques fournissent des données en temps réel sous la forme d'un compteur analogique. Ces compteurs sont uniquement disponibles pour les cadres plein écran ou remplissant les deux tiers de l'écran.

Indicateurs de maximum et minimum

Des indicateurs de valeurs maximale, minimale et moyenne sont affichés sur les écrans analogiques de vitesse, vitesse du vent et angle du vent.



1	Valeur minimale
2	Valeur moyenne
3	Valeur maximale

Cadres graphiques



Les graphiques permettent d'illustrer la variation d'une indication dans le temps.

Cadres de graphique à barres



La barre du gouvernail est un exemple de cadre de graphique à barres.

Cadres multijauges

L'i70 propose trois cadres multijauges illustrés ci-dessous, que vous pouvez utiliser comme page de Favoris :

Multijauges — voilier



Multijauges — bateau 1 moteur



Multijauges — bateau 2 moteurs



Cadre volets de trim



Le cadre volets de trim fournit des informations sur la position des volets de trim.

Cadre compte à rebours de régate



Le compte à rebours de régate permet d'afficher jusqu'à 3 comptes à rebours. Pour plus d'information, reportez-vous au chapitre Compte à rebours de régate.

Cadre AIS



Le cadre AIS montre la position des objets par rapport à la position de votre navire.

Cadre de l'autoroute



L'autoroute fournit des informations d'écart de route et de waypoint.

4.3 Réinitialisation des valeurs minimales, maximales et de la distance parcourue (trip)

La valeur de certaines données augmente à terme, par exemple la distance parcourue (trip) et les vitesses maximale et moyenne. Vous pouvez réinitialiser ces informations si besoin est.

Les données à réinitialiser étant affichées à l'écran :

- 1. Appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez **Options rapides** en appuyant sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE**.
- 3. Sélectionnez Réinitialiser en regard des données que vous voulez réinitialiser et appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE**.

4.4 Personnalisation des pages

Le menu **Page de Favoris** vous permet de modifier une page d'instrument en fonction de vos exigences. Vous pouvez :

- modifier une page.
- · ajouter des nouvelles pages.
- supprimer des pages.
- · modifier l'ordre des pages.
- paramétrer le défilement des pages.

Modification d'une page

Procédez comme suit pour modifier la mise en page, ou le contenu d'une page de l'instrument.

- 1. Quand la page d'un instrument est affichée à l'écran, appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE** pour ouvrir le menu principal.
- 2. Sélectionnez Page de Favoris dans le menu.
- 3. Sélectionnez Modifier la page dans le menu Page de Favoris.
- 4. Servez-vous des touches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner la page à modifier, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
- 5. Servez-vous des touches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner le panneau de données à modifier, avant d'appuyer sur **SÉLECTIONNER**.
- 6. Mettez en surbrillance et sélectionnez les données que vous voulez afficher, avant d'appuyer sur **SÉLECTIONNER**.
- 7. Mettez en surbrillance l'icône de la « coche » et appuyez sur SÉLECTIONNER pour enregistrer votre choix.

L'option Modifier une page est également disponible à partir du menu Options rapides : Menu principal > Options rapides > Modifier une page.

Ajout d'une page

Vous pouvez ajouter 10 pages au maximum dans vos Favoris.

- 1. Quand la page d'un instrument est affichée à l'écran, appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE** pour ouvrir le menu principal.
- 2. Sélectionnez Page de Favoris dans le menu.
- 3. Sélectionnez Nouvelle page dans le menu.

Si vous avez déjà configuré le nombre maximum de pages, le système ne vous permettra pas d'ajouter une page, à moins d'en supprimer une autre au préalable. Sinon, vous accédez à un écran d'options de mise en page.

- 4. Mettez en surbrillance et sélectionnez la mise en page souhaitée et appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
- Vous pouvez alors sélectionner les données à afficher dans la nouvelle page, en suivant la procédure détaillée à la rubrique Modification d'une page.

Suppression d'une page

Pour supprimer une page, suivez les instructions ci-dessous.

1. Dans le menu Pages de Favoris, sélectionnez Supprimer une page.

Si vous avez paramétré au moins deux pages, vous pourrez en supprimer une de vos pages de Favoris. Si vous n'avez paramétré qu'une page, vous ne pourrez pas la supprimer ; vous devez toujours avoir au minimum une page de Favoris.

2. Quand le message vous demande de confirmer la suppression, appuyez sur la touche **OUI** pour supprimer la page.

Modification de l'ordre des pages

Suivez ces étapes pour modifier l'ordre dans lequel les pages de l'instrument s'affichent.

1. Accédez au menu Pages de Favoris.

2. Sélectionnez Ordre des pages.

Le menu des pages disponibles s'affiche

- 3. Sélectionnez la page à déplacer.
- 4. Servez-vous des touches **HAUT** et **BAS** pour déplacer la page à l'endroit voulu, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Paramétrage du défilement des pages

Une fois que vous avez paramétré le défilement des pages, les pages de Favoris peuvent défiler automatiquement sans intervention de l'utilisateur.

- 1. Dans le menu Pages de Favoris, sélectionnez Défilement.
- 2. Pour activer la fonction de défilement, sélectionnez un intervalle horaire et appuyez sur **SÉLECTIONNER** pour confirmer.
- 3. Pour désactiver la fonction de défilement, sélectionnez **Off** et appuyez sur **SÉLECTIONNER** pour confirmer.

Chapitre 5 : AIS

Table des chapitres

- 5.1 Vue d'ensemble du système AIS en page 30
- 5.2 Symboles de cible AIS en page 31
- 5.3 Paramétrage de la portée AIS en page 33
- 5.4 Affichage des informations sur les cibles AIS en page 33
- 5.5 AIS en mode silencieux en page 34

5.1 Vue d'ensemble du système AIS

La fonction AIS vous permet de recevoir certaines informations émises par les autres navires et d'afficher ces derniers sous forme de cibles par rapport à la position de votre navire. Sur l'i70, la fonction AIS fonctionne de manière autonome, ce qui signifie que les paramètres et les alarmes ne peuvent pas être partagés avec d'autres produits compatibles AIS sur votre système.

Principe de fonctionnement de l'AIS

Le système AIS transmet des informations entre stations de navires et stations côtières sur des fréquences VHF dans la bande marine. Ces informations sont utilisées pour identifier et suivre les navires sur zone et fournir ainsi automatiquement et rapidement des données précises de prévention des collisions.

Note : Les navires ne sont pas toujours tenus d'installer un appareil AIS opérationnel. Il ne faut donc pas partir du principe que votre écran multifonctions montre TOUTES les cibles de navire dans votre zone. Il faut toujours faire preuve de prudence et de discernement.

Avec un appareil AIS optionnel connecté à votre système, vous pouvez :

- Afficher les cibles de tout autre navire équipé de l'AIS.
- Afficher les données de trajet émises par ces cibles : position, cap, vitesse, taux de virage.
- Afficher les informations de base ou détaillées de chaque navire cible, y compris les données critiques de sécurité.
- · Définir une zone de sécurité autour de votre navire.
- Afficher les alarmes AIS et les messages de sécurité associés.

L'information AIS s'affiche à l'écran comme illustré ci-dessous :



Numéro	Description
1,	Texte AIS Voir les messages AIS dans le tableau ci-dessous
2	Navire inconnu
3	Icône d'alarmes désactivées
4	Ligne de cap
5	Ligne COG
6	Navire inconnu

Note : Quand des données de cap ou COG instables sont disponibles, ou en l'absence de données de cap, les cibles AIS ne seront pas affichées et l'icône du navire n'apparaitra pas au centre.

Messages AIS

Les messages AIS sont affichés dans la partie en haut à gauche de l'écran AIS, et les icônes apparaissent en bas à gauche.

Messages AIS	Description
AIS hors tension	Système AIS hors tension
(aucun)	AIS sous tension, en train d'émettre
Icône d'alarme activée	AIS sous tension, en train d'émettre, alarme activée.
Mode silencieux	AIS sous tension, en mode silencieux : les autres navires ne peuvent pas entendre l'utilisateur.
Alarme activée	AIS sous tension, alarme activée, en mode silencieux : les autres navires ne peuvent pas entendre l'utilisateur.
Icône d'alarme désactivée	AIS sous tension, alarme désactivée
Données perdues	AIS sous tension, données perdues.
Pas de position	AIS sous tension, point GPS perdu.
Données COG/Cap insuffisantes	Pas de données COG ou de cap stables

Les navires équipés d'un système AIS dans la zone environnante sont affichés sur la page sous forme de cibles. Un maximum de 25 cibles peuvent être affichées, si plus de 25 cibles sont à portée la mention **Cibles max.** apparait à l'écran. Lorsque l'état du navire se modifie, le symbole de la cible est modifié en conséquence.

5.2 Symboles de cible AIS

Votre écran affiche divers symboles représentatifs des différents types de cibles AIS.

Type de cible	Description	Symbole
Cible en train d'émettre	Cible ni activée, ni dangereuse, ni perdue. La cible se déplace ou est au mouillage.	
Cible sélectionnée	Cible sélectionnée à l'aide du curseur. Permet d'afficher des données détaillées.	AIS
Cible dangereuse	Cible à moins d'une distance (CPA) ou d'un délai (TCPA) programmé. Une cible dangereuse déclenche des alarmes (si activées). La cible est rouge et clignote.	
Cible douteuse	Valeur CPA ou TCPA calculée douteuse.	4
Cible perdue	Pas de réception du signal d'une cible dangereuse pendant 20 secondes. Cible à la dernière position prévue. Les alarmes retentissent (si activées). La cible est affichée sous forme de croix rouge et clignote.	

Type de cible	Description	Symbole
Cible d'aide à la navigation (AToN) (réelle)	La cible AToN est en position ON.	(
Cible d'aide à la navigation (AToN) (réelle)	La cible AToN est en position OFF. Cible rouge.	
Cible d'aide à la navigation (AToN) (réelle)	La cible AToN est en position OFF et dangereuse. La cible est noire et clignote.	
Cible d'aide à la navigation (AToN) (réelle)	La cible AToN est en position OFF et perdue. La cible est noire, barrée d'une croix rouge et elle clignote.	
Cible d'aide à la navigation (AToN) (virtuelle)	La cible AToN est en position ON.	\diamond
Cible d'aide à la navigation (AToN) (virtuelle)	La cible AToN est en position OFF. Cible rouge.	\diamond
Cible d'aide à la navigation (AToN) (virtuelle)	La cible AToN est en position OFF et dangereuse. La cible est noire et clignote.	

Type de cible	Description	Symbole
Cible d'aide à la navigation (AToN) (virtuelle)	La cible AToN est en position OFF et perdue. La cible est noire, barrée d'une croix rouge et elle clignote.	
Cible station de base sur terre	La cible station de base sur terre est EN LIGNE.	T
Yacht	Le navire cible est un yacht.	♦
Navire de commerce	Le navire cible est un navire de commerce.	Û
Navire haute vitesse	Le navire cible est un navire haute vitesse.	<u>▲</u>

5.3 Paramétrage de la portée AIS

Vous pouvez modifier l'échelle de la page AIS en modifiant la portée AIS.

- 1. Appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE** pour ouvrir le menu.
- 2. A l'aide des touches **HAUT** et **BAS**, mettez en surbrillance **Options rapides** et appuyez sur **OK**.
- 3. A l'aide des touches **HAUT** et **BAS**, mettez en surbrillance **Portée AIS** et appuyez sur **OK**.
- 4. A l'aide des touches HAUT et BAS, mettez en surbrillance la portée requise et appuyez sur SÉLECTIONNER pour modifier la portée de l'option sélectionnée et revenir dans les pages de Favoris ; pour revenir dans les pages de Favoris sans modifier la portée, appuyez sur ANNULER.

5.4 Affichage des informations sur les cibles AIS

Dans la page AIS, vous pouvez afficher l'information relative aux cibles AIS en procédant ainsi :

- 1. Appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE** pour afficher les **Options rapides**, puis sélectionnez **Info sur cible AIS**.
- 2. A l'aide des touches **HAUT** et **BAS**, sélectionnez une cible AIS à l'écran.

Le nom du navire s'affiche dans l'en-tête de la page.

- 3. Appuyez sur **INFO** pour afficher les caractéristiques de la cible sélectionnée
 - · Nom du navire
 - Numéro MMSI
 - · Type de navire
 - Indicatif
 - SOG

L'information affichée varie selon le type de cible sélectionnée.

- 4. Vous pouvez utiliser les touches **HAUT** et **BAS** pour faire défiler les données, le cas échéant.
- 5. Pour revenir dans la page AIS, appuyez sur RETOUR .

5.5 AIS en mode silencieux

Le mode Silencieux de l'AIS permet de déactiver les émissions AIS

Le mode Silencieux de l'AIS permet de désactiver les fonctions d'émission de votre appareil AIS. Ceci est particulièrement utile si vous ne souhaitez pas transmettre vos données AIS à d'autres récepteurs AIS mais que vous souhaitez néanmoins recevoir celles des autres navires.

Note : Les appareils AIS ne sont pas TOUS dotés d'un mode Silencieux. Pour plus d'information, reportez-vous à la documentation associée à votre appareil AIS.

Activation et désactivation du mode Silencieux AIS

La page AIS étant affichée :

- 1. Appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE** pour afficher les options de menu.
- 2. A l'aide des touches **HAUT** et **BAS**, mettez en surbrillance **Options rapides** avant d'appuyer sur **OK**.
- 3. Mettez en surbrillance l'option **Mode Silencieux AIS**, avant d'appuyer sur **OK** .

Vous avez deux options au choix :

- · Mode silencieux
- Emission
- 4. Pour activer le mode **Silencieux**, mettez en surbrillance **Mode silencieux**, avant d'appuyer sur **SÉLECTIONNER**.
- 5. Pour désactiver le mode **Silencieux**, mettez en surbrillance **Émission**, avant d'appuyer sur **SÉLECTIONNER**.

Chapitre 6 : Paramètres du compte à rebours de régate

Table des chapitres

- 6.1 Paramétrage du compte à rebours de régate en page 36
- 6.2 Utilisation du compte à rebours de régate en page 36

6.1 Paramétrage du compte à rebours de régate

Si vous n'avez pas paramétré le compte à rebours de régate comme page de Favoris, vous pouvez y accéder à partir du menu d'affichage des données : **Menu > Afficher données > Heure > Compte à rebours de régate**.



- 1. Pour ajouter le compte à rebours de régate comme page de Favoris, dans le menu **Afficher données**, affichez le compte à rebours et appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE**.
- 2. Sélectionnez Options rapides, puis Ajouter aux Favoris.
- Une fois que le compte à rebours de régate est enregistré comme page de Favoris, pour l'utiliser, appuyez sur la TOUCHE DE FONCTION DROITE, puis sélectionnez Options rapides. Les options disponibles sont les suivantes :
 - Lancer compte à rebours
 - Arrêter le compte à rebours
 - Réinitialiser le compte à rebours
 - Régler les heures de départ

4.

6.2 Utilisation du compte à rebours de régate

Une fois que le **Compte à rebours** est paramétré, vous pouvez l'utiliser en procédant ainsi :

- 1. Dans l'écran Compte à rebours de régate, appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE** et sélectionnez **Options rapides** dans le menu
- 2. Pour régler un paramètre du compte rebours, sélectionnez Ajuster démarrage du compte à rebours.
 - i. A l'aide des touches **HAUT** et **BAS**, sélectionnez le compte à rebours 1, 2, ou 3.
 - ii. A l'aide des touches HAUT et BAS, modifiez la valeur pour obtenir le réglage voulu et appuyez sur SÉLECTIONNER pour confirmer.
- 3. Pour lancer le compte à rebours, sélectionnez Lancer compte à rebours dans le menu Options rapides.
- 4. Pour pauser le compte à rebours qui est en cours, sélectionnez Arrêter compte à rebours.
- 5. Pour reprendre le compte à rebours, sélectionnez **REPRENDRE** dans le menu**Options rapides**.
- 6. Pour réinitialiser le compte à rebours, sélectionnez **Réinitialiser** compte à rebours.
- 7. Quand le compte à rebours atteint zéro, le compteur repart automatiquement dans l'autre sens.
- 8. Pour permuter sur le compte à rebours suivant, appuyez sur la touche **PERMUTER**.
- 9. Pendant le décompte du compte à rebours, vous pouvez afficher normalement d'autres pages de Favoris.

Des bips sonores retentissent à certains intervalles pour vous alerter de l'état du compte à rebours, comme suit :

- · Deux bips toutes les minutes.
- Trois bips au début de la dernière période de 30 secondes.
- Bip à chaque seconde pendant les 10 dernières secondes.
- Bip long de deux secondes quand le compte à rebours atteint zéro

Chapitre 7 : Système MDS (sources de données multiples)

Table des chapitres

- 7.1 Vue d'ensemble du système MDS (sources de données multiples) en page 40
- 7.2 Affichage des sources de données de navire en page 40
- 7.3 Sélection d'une source de données privilégiée en page 41

7.1 Vue d'ensemble du système MDS (sources de données multiples)

Le système MDS (sources de données multiples) permet de gérer des installations comprenant plusieurs capteurs qui fournissent des données de même type aux écrans et systèmes du navire. S'il est raccordé à un système compatible, un écran doté de fonctions MDS permet d'afficher tous les capteurs du bateau et de sélectionner des sources de données privilégiées : prenons l'exemple d'un système qui comprend un écran multifonctions avec un GPS interne et un GPS externe, tel qu'un RS125+ ; en sélectionnant votre source de données privilégiée, vous dites au système quel GPS il doit utiliser.

Si une source de données privilégiée a déjà été assignée sur le système, votre écran l'utilisera par défaut. Vous pouvez utiliser l'écran pour paramétrer les sources de données privilégiées sur le système, pour que n'importe quel autre appareil doté de fonctions MDS puisse utiliser cette même source de données.

Types de sources de données pouvant être choisies :

- · Position GPS
- Cap
- Profondeur
- · Vitesse
- Vent

Note : La présence d'appareils non compatibles MDS sur le système est susceptible d'empêcher le fonctionnement du système MDS.

7.2 Affichage des sources de données de navire

Vous pouvez afficher plusieurs sources de données sur le même système en procédant ainsi :

- 1. Accédez au menu MDS : Menu principal > Paramétrage > Paramétrages Système > MDS.
- 2. Mettez en surbrillance le type de données requis :
 - · Position GPS
 - Cap
 - Profondeur
 - Vitesse
 - Vent
- 3. Appuyez sur SÉLECTIONNER.

Vous voyez s'afficher la liste des sources de données disponibles pour le type de données choisi.

4. Mettez en surbrillance un type de données et appuyez sur SÉLECTIONNER

Vous voyez s'afficher les informations détaillées sur la source de données, notamment :

- · Appareil
- Numéro de série
- · ID de port
- Etat

7.3 Sélection d'une source de données privilégiée

Pour sélectionner une source de données privilégiée pour le système :

- Accédez au menu MDS : Menu principal > Paramétrage > Paramétrages Système > MDS.
- 2. Appuyez sur **OPTIONS**.
- 3. Mettez en surbrillance **Sélection** et appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
- 4. Mettez en surbrillance **Manuel** et appuyez sur **SÉLECTIONNER** Vous revenez dans l'écran d'options de la source.
- 5. Mettez en surbrillance **Utiliser cette source** et appuyez sur **SÉLECTIONNER**
- Pour que le système choisisse automatiquement une source de données dans l'écran de sélection d'une source, mettez en surbrillance et appuyez sur AUTO.

Si le système comprend des écrans non compatibles MDS, la liste des appareils ne prenant pas en charge cette fonction apparait.

Chapitre 8 : Alarmes d'instrument

Table des chapitres

• 8.1 Alarmes en page 44

8.1 Alarmes

Les alarmes vous préviennent d'un danger ou d'une situation requérant votre attention.

Voici quelques exemples d'alarme :

- Mouillage haut fond : s'utilise lorsque le bateau est au mouillage. Elle vous avertit d'un changement de profondeur qui peut exiger l'ajustement de la longueur de la chaîne.
- Alarmes de profondeur et de vitesse : ces alarmes se déclenchent lorsque la profondeur et la vitesse dépassent une limite spécifiée (une profondeur minimale, par exemple).
- Alarme MOB (Homme à la mer) : déclenchée par un système MOB.

Lorsqu'un alarme se déclenche, un message s'affiche et une alarme sonore retentit éventuellement.



Vous pouvez :

- · couper l'alarme ou
- couper l'alarme et modifier les paramètres d'alarme.

Note : A l'exception des alarmes chronomètre, vitesse et température de la mer, les systèmes SeaTalk pourront uniquement activer/désactiver les alarmes ; les systèmes SeaTalk^{ng} permettront de régler ces paramètres.

Alarme Homme à la mer

Si une alarme Homme à la mer (MOB) se déclenche, le système fournit des informations facilitant la recherche de la cible MOB.



- BTW : cap sur le waypoint MOB.
- DTW : distance au waypoint MOB.
- Intermédiaire : temps qui s'est écoulé depuis le déclenchement de l'alarme MOB.

BTW et DTW requièrent des données provenant d'autres sources telles qu'un GPS et l'affichage multifonctions. En l'absence de ces données, seul le temps écoulé est affiché.

Paramètres d'alarme

La plupart des alarmes sont générées localement sur la base des seuils spécifiés. Elles sont également transmises aux réseaux SeaTalk et SeaTalk^{ng} à des fins d'affichage sur d'autres périphériques compatibles.

Catégorie	Alarme		Contenu
Profondeur	Haut fond	Alarme	• On
			Off (Défaut)
		Réglage	• 0 — xxx FT
			 5 ' (Défaut)

Catégorie	Alarme		Contenu	Catégorie	Alarme		Contenu
Profondeur Profondeur	Alarme	• On	Température	Temp. de la mer	Alarme	• On	
		Off (Défaut)		Haute		Off (Défaut)	
		Réglage	• 0 — xxx FT			Réglage	• 0 — 50 °C
		• 100 ' (Défaut)				• 10 °C (Défaut)	
Profondeur	Mouillage haut	Alarme	• On	Température	Temp. de la mer	mp. de la mer Alarme sse	• On
	fond		Off (Défaut)		Basse		Off (Défaut)
		Réglage	• 0 — xxx FT			Réglage	• 0 — 50 °C
	• 5 ' (Défaut)			 1 °C (Défaut) 			
Profondeur	Profondeur Alarme de	Alarme	• On	Vent	nt AWS Haut	Alarme	• On
mouillage		Off (Défaut)		Vitesse du vent apparent haute		Off (Défaut)	
	Réglage	• 0 — xxx FT			Réglage	• 0 — 200 KTS	
			• 100 ' (Défaut)				• 25 kts (Défaut)
Vitesse Vitesse du	Alarme	• On	Vent	AWS Bas	Alarme	• On	
	bateau elevee	•	Off (Défaut)		Vitesse du vent apparent basse		Off (Défaut)
		Réglage	• 0 — 100 KTS			Réglage	• 0 — 200 KTS
			• 30 kts (Défaut)				• 10 kts (Défaut)
Vitesse	Vitesse du	Alarme	• On	Vent	AWA Haut	Alarme	• On
bateau bas	bateau basse	ateau basse	Off (Défaut)		Angle du vent apparent haut		Off (Défaut)
		Réglage	• 0 — 100 KTS			Réglage	• 0 — 180°
			5 kts (Défaut)				• 25° (Défaut)

Catégorie	Alarme		Contenu	Catégorie	Alarme		Contenu
Vent AWA Bas	Alarme	• On	Autre	Réveil	Alarme	• On	
	Angle du vent apparent bas		Off (Défaut)				Off (Défaut)
		Réglage	• 0 — 180°			Heure	• 12:00 am —
			 10° (Défaut) 				12:00 pm
Vent	VVV Haut	Alarme	• On				 00.00 – 23:59 24 heures
	Vitesse du vent vrai haute		Off (Défaut)			Format	24 heures
		Réglage	• 0 — 200 KTS				• am / pm
			• 10 kts (Défaut)	Autre	Ecart de route	Alarme	• On
Vent	VVV Bas	Alarme	• On				Off (Défaut)
	Vitesse du vent vrai basse		Off (Défaut)			Réglage	• 0 — 180°
		Réglage	• 0 — 200 KTS				 5° (Défaut)
			• 10 kts (Défaut)	Autre	МОВ	Alarme	On (Défaut)
Vent	TWA Haut	Alarme	• On		Homme à la mer		• Off
	Angle du vent vrai haut		Off (Défaut)	Autre	Batterie faible	Alarme	• On
		Réglage	• 0 — 180°				Off (Défaut)
			• 25° (Défaut)			Réglage	• 6 – 60 V
Vent	nt TWA bas	Alarme	• On				• 10 V (Défaut)
	Angle du vent vrai bas		Off (Défaut)				,
		Réglage	• 0 — 180 °				
		 10º (Défaut) 					

Catégorie	Alarme		Contenu
Autre	Alarme AIS	Ilarme AIS Messages de sécurité Cible dangereuse	• On
			Off (Défaut)
			• On
			Off (Défaut)
		Zone de sécurité	• (0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ; 2) nm
		• (0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ; 2) sm	
			 (0,2; 0,5; 1; 2; 5) km
		Délai de zone de	• 3 min
	sécurité	• 6 min	
		• 12 min	
			• 24 min

Chapitre 9 : Options rapides

Table des chapitres

- 9.1 Menu Options rapides en page 50
- 9.2 Eléments du menu Options rapides en page 50

9.1 Menu Options rapides

Le menu **Options rapides** est un menu dynamique qui affiche les options de menu en fonction du contexte affiché dans la page de Favoris que vous visualisez actuellement. Vous pouvez accéder à ce menu en appuyant sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE** et en sélectionnant **Options rapides**.

Menu principal > Options rapides.

9.2 Eléments du menu Options rapides

Selon la page affichée, différentes options rapides sont disponibles, comme suit :

Page affichée	Options rapides disponibles
Menu	Modifier une page
MOB (si MOB est activé)	МОВ
Profondeur maximale	Réinitialiser profondeur maximale
Profondeur minimale	Réinitialiser profondeur minimale
Vitesse maximale	Réinitialiser vitesse maximale
Vitesse moyenne	Réinitialiser vitesse moyenne
Trip	Réinitialiser trip
Max. SOG	Réinitialiser Max. SOG
Moy. SOG	Réinitialiser Moy. SOG
CMG et DMG	Réinitialiser CMG et DMG
Température maximale de la mer	Réinitialiser Max. Température de la mer
Température minimale de la mer	Réinitialiser Min. Température de la mer
Température maximale de l'air	Réinitialiser Max. Température de l'air
Température minimale de l'air	Réinitialiser Min. Température de l'air
AWA maximum	Réinitialiser Maximum. AWA
AWA minimum	Réinitialiser Minimum. AWA

Page affichée	Options rapides disponibles	
AWS maximum	Réinitialiser Max. AWS	
AWS minimum	Réinitialiser Min. AWS	
TWA maximum	Réinitialiser Max. TWA	
TWA minimum	Réinitialiser Min. TWA	
TWS maximum	Réinitialiser Max. TWS	
TWS minimum	Réinitialiser Min. TWS	
Compte à rebours de régate	Lancer compte à rebours	
	Arrêter compte à rebours	
	Réinitialiser compte à rebours	
	Régler les heures de départ	
Graphique	Echelle horaire	
Page (Afficher données)	Ajouter aux Favoris	
AIS	Afficher cibles AIS — (apparait seulement si des données de Cap ou des données COG stables sont disponibles.)	
	Portée AIS	
	AIS en mode silencieux	

Chapitre 10 : Affichage des données

Table des chapitres

- 10.1 Affichage des données en page 54
- 10.2 Affichage des données en page 59

10.1 Affichage des données

Note : Notez que les données figurant dans le tableau ci-dessous varient en fonction de la configuration de votre système. Il se peut donc que certaines d'entre elles ne s'appliquent pas à votre bateau.

Le tableau ci-dessous montre les données disponibles dans chaque catégorie.

Rubrique de menu / Description	Réglages / Opération
Batterie	Courant de la batterie
	Température de la batterie
	Tension de la batterie
Bateau	Taux de virage
	Inclinaison
	Volets de trim
	Réservoir d'eaux usées
	Réservoir d'eaux-vannes
	Réservoir d'eau potable
Profondeur	Profondeur
	Historique de profondeur
	Profondeur maximale
	Profondeur minimale
	Tendance de profondeur
Distance	Capteur (dans l'eau)
	Distance (dans l'eau)

Rubrique de menu / Description	Réglages / Opération	Rubrique de menu / Description	Réglages / Opération
Moteur	 Pression Turbo Pression du liquide de refroidissement 		 Vue d'ensemble du moteur 2 (permet des cadrans moteur sur mesure)
	 Température du liquide de refroidissement Heures moteur 	Carburant	La gestion du carburant dépend de la disponibilité d'un système de gestion de carburant, ou moteur, adapté sur le réaceu SacTallea
	Tours/minute		Distance à vider
	Historique de tours/minute		Economie
	Débit de carburant		Consommation — moyenne
	Débit total de carburant		Consommation — instantanée
	Pression de l'huile		Niveau carburant
	Température de l'huile		Estimation de carburant restant
	Position de trim		Pression du carburant
	Charge moteur	Environnement	Température de l'air
	Inclinaison du moteur		Historique de la température de l'air
	Potentiel d'alternateur		Pression barométrique
	 Pression de l'huile à transmission Température de l'huile à		 Historique de la pression barométrique
	transmission		Point de condensation
	Transmission		Dérive
	Vue d'ensemble du moteur 1 (permet des cadrans moteur sur		Historique de dérive
	mesure)		Humidité
	I I		Température minimale de l'air

Rubrique de menu / Description	Réglages / Opération	Rubrique de menu / Description	Réglages / Opération
	Température maximale de l'air	GPS	• COG
	Température de la mer		Historique COG
	Historique de la température de la		COG et SOG
	mer		• HDOP
	Température minimale de la mer		• LAT
	Température maximale de la mer		LAT et LON
	• Set		• LON
	Historique de set		• SATS
	Sens et vitesse de la dérive		SATS + HDOP
	Lever et coucher		• SOG
	Vent apparent frais		Historique SOG
	Vent vrai frais		SOG max.
			SOG moy.
		Сар	• Cap
			Cap et vitesse
			Historique de cap
			Consigne Cap
			Erreur de consigne Cap et consigne Cap

Cap sur prochain bord

Rubrique de menu / Description	Réglages / Opération	Rubrique de menu / Description	Réglages / Opération
Navigation	Nom de point de route actif	Vitesse	Vitesse moyenne
	ID de point de route		Vitesse du bateau et SOG
	• CMG		Vitesse maximale
	Historique CMG		• Vitesse
	• BTW		Historique de vitesse
	• DTW		Pêche à la traîne
	BTW et DTW		VMG Wind
	• DMG		Historique de VMG Wind
	CMG et DMG		VMG WPT
	CMG et VMG		Historique de VMG WPT
	CTS et XTE	Heure	Chronomètre
	• ETA		Heure locale
	• TTG		Heure et date locales
	• XTE		Compte à rebours de régate
	Historique XTE		
	Autoroute		
Pilote	Cap à suivre		
	Cap du pilote		
	Cap du pilote et vitesse		
	Etat du pilote		
	Angle de barre		

Rubrique de menu / Description	Réglages / Opération	Rubrique de menu / Description	Réglages / Opération
Vent	• AWA		TWA et VMG
	Historique AWA		TWA max.
	AWA et AWS		• TWA min.
	AWA(CH) et AWS		• TWS
	AWA et VMG		Historique TWS
	AWA max.		TWS max.
	• AWA min.		TWS min.
	• AWS	AIS	• AIS
	Historique AWS		
	AWS max.		
	AWS min.		
	Beaufort		
	Cardinal		
	• GWD		
	Historique GWD		
	GWD et Beaufort		
	• TWD		
	Historique TWD		
	• TWA		
	Historique TWA		
	TWA et TWS		
	TWA(CH) et TWS		

10.2 Affichage des données

Vous pouvez utiliser le menu **Afficher données** pour afficher l'information qui n'a pas été ajoutée aux pages de Favoris.

- 1. Sélectionnez le menu Afficher données dans le menu principal.
- 2. Dans le menu **Sélectionner catégorie**, choisissez la catégorie de données.
- 3. Sélectionnez la catégorie voulue pour afficher les données. Les données s'affichent en plein écran.
- 4. Pour ajouter les données dans une page de Favoris, appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE**.

Chapitre 11 : Menu de paramétrage

Table des chapitres

• 11.1 Menu de paramétrage en page 62

11.1 Menu de paramétrage

Le menu de paramétrage propose une série d'outils et de réglages permettant de configurer l'écran de l'instrument.

Rubrique de menu	Description	Options
Réglage des capteurs	Paramétrez et	Profondeur
	étalonnez les capteurs, conformément à la	Vitesse
	description de la section	Vent
	Etalonnage du capteur.	• DST800
		• DT800
		Volets de trim
Préférences utilisateur	Réglez les préférences	Heure et date
	utilisateur, par ex. Heure et date	Unités
	Unités de mesure,	Langue
	Caractéristiques du	Type de navire
	navire et Variation.	 Caractéristiques du navire
		Variation
		•

Rubrique de menu	Description	Options
Paramétrages système	Paramétrage des groupes réseau sur le système, des écrans, de la couleur et de la luminosité globales, du système MDS (sources de données multiples) et A propos de la configuration système	 Groupe réseau Luminosité / couleur globales Système MDS A propos de la configuration système
Simulateur	Activation ou désactivation du mode simulateur permettant d'utiliser l'écran de l'instrument sans données provenant d'un autre instrument externe.	• On • Off
Réinitialisation usine	Suppression des paramètres utilisateur et réinitialisation de l'appareil aux valeurs d'usine par défaut.	• Oui • Non
Diagnostics	Information relative à l'écran et au système et paramétrage du bip sonore des touches	 A propos de l'affichage A propos du système Bip sonore des touches

Menu de réglage des capteurs

Le menu Réglage des capteurs offre les fonctions permettant de procéder au paramétrage et à l'étalonnage des capteurs connectés.

Rubrique de menu	Description	Options
Profondeur	 Permet de procéder au paramétrage et à l'étalonnage des capteurs de profondeur et offre les options suivantes : Caractéristiques Offset de profondeur 	Les écrans Caractéristiques fournissent l'information relative au capteur installé, ou à l'interface : N° de série, version du logiciel, etc. L'option Offset de profondeur permet de régler la distance offset, de telle sorte que l'indication de profondeur représente la distance entre la quille ou la ligne d'eau et le fond. • Profondeur de : – Quille – Capteur – Ligne d'eau
		- 0 a 99 , III
Vitesse	 Permet de procéder au paramétrage et à l'étalonnage des capteurs de vitesse et offre les options suivantes : Caractéristiques Etalonnage de la vitesse : la vitesse doit être étalonnée à chacun des points affichés dans cette section. Etalonnage de la température de l'eau 	 Les écrans Caractéristiques fournissent l'information relative au capteur installé, ou à l'interface : N° de série, version du logiciel, etc. Etalonnage de la vitesse : les paramètres de vitesse sont déterminés par les points d'étalonnage enregistrés soit dans le capteur, soit dans l'interface. Etalonnage de la température de l'eau
		• xxx ℃ ou ℉

Rubrique de menu	Description	Options
Vent	Permet de procéder au paramétrage et à l'étalonnage des capteurs de vent et offre les options suivantes :	L'option Caractéristiques affiche l'information relative au capteur installé : N° de série, version du
	Caractéristiques du vent	logiciel, etc. Etalonnage de la girouette- suivez les instructions à
	Etalonnage de la girouette	l'écran pour étalonner la girouette.
	Etalonnage de la vitesse app. du vent	• xx kts
DST800	Permet de procéder au paramétrage et à l'étalonnage des capteurs intelligents DST (profondeur, vitesse et température) et offre les options suivantes :	L'option Caractéristiques DST800 affiche l'information relative au capteur installé : N° de série, version du logiciel, etc.
	Caractéristiques DST800	L'option Offset de profondeur permet de régler la distance offset, de telle sorte que l'indication de
	Offset de profondeur	profondeur représente la distance entre la quille ou
	Etalonnage de la vitesse	Profondeur à partir de
	Offset de température	
		– Quille
		– Capteur
		Offset :
		– 0à99'
		A propos de l'offset de profondeur
		Etalonnage de la vitesse :
		 Ajouter — ajoute un nouveau paramètre de vitesse en utilisant le relevé SOG actuel.
		 Modifier — modifie un paramètre de vitesse en incréments de 0,1 kt.

Rubrique de menu	Description	Options
		 Supprimer — supprime le paramètre de vitesse sélectionné.
		 Réinitialiser — rétablit les paramètres par défaut pour l'étalonnage de la vitesse.
		Offset de température :
		• xxx ℃ ou ℉
DT800	Permet de procéder au paramétrage et à l'étalonnage des capteurs intelligents DST (profondeur et température) et offre les options suivantes : • Caractéristiques DST800 • Offset de profondeur • Offset de température	L'option Caractéristiques DT800 affiche l'information relative au capteur installé : N° de série, version du logiciel, etc. L'option Offset de profondeur permet de régler la distance offset, de telle sorte que l'indication de profondeur représente la distance entre la quille ou la ligne d'eau et le fond. • Profondeur à partir de : – Ligne d'eau – Quille – Capteur • Offset : – 0 à 99 ', m • A propos de l'offset de profondeur Offset de température : • xxx °C ou °F
Volets de trim	Fournit les instructions à l'écran pour paramétrer et étalonner l'affichage de position des volets de trim : • Volets de trim vers le haut	 Volets de trim vers le haut Cliquez sur CONTINUER pour confirmer la position des volets tout en haut.
1		

Rubrique de menu	Description	Options
	Volets de trim vers le bas	 Cliquez sur CONTINUER pour confirmer la position des volets tout en bas.

Menu Préférences utilisateur

Le menu Préférences utilisateur permet de personnaliser les paramètres utilisateur, comme illustré dans le tableau ci-dessous :

Rubrique de menu	Description	Options
Heure et date	Permet de personnaliser le format de l'heure et de la	Format de date :
	date selon vos preferences. Vous pouvez egalement définir un décalage horaire par rapport à l'heure TU.	• mm/jj/aa
		• jj/mm/aa
		Format de l'heure :
		• 12 h.
		• 24 h.
		Décalage horaire :
		• –13 à +13 heures
Unités	Permet de programmer les unités utilisées pour les	Vitesse :
	mesures suivantes :	• kts — nœuds.
	 Vitesse Distance Profondeur Vitesse vent Température 	• mph — miles par heure.
		 km/h — kilomètres par heure.
		Distance :
		 nm — milles nautiques.
		• sm — miles terrestres.
		• km — kilomètres.
	• Cap	Profondeur :
	Pression barometrique	• ft — pieds
	 volume Barométrique 	• m — mètres
		• fa — brasses

Rubrique de menu	Description	Options
		Vitesse vent :
		• kts — nœuds.
		• m/s — mètres par seconde.
		Température :
		• °C — degrés centigrade.
		 °F — degrés Fahrenheit.
		Débit
		• UK Gal/H — gallons (R.U.) par heure.
		• US Gal/H — gallons (US) par heure.
		LPH — litres par heure.
		Cap :
		• Mag — magnétique.
		• Vrai
		Pression barométrique
		PSI — livre par pouce carré.
		• Bar — bar.
		• kPa — kilopascal.
		Volume :
		• Gallons (R.U.)
		• Gallons (US)
		• Itr — litre.

Rubrique de menu	Description	Options
Langue	Langue sélectionnée pour l'affichage de texte, étiquettes, menus et options.	Chinois
		Croate
		• Danois
		Néerlandais
		• Anglais — R.U.
		• Anglais — US
		• Finnois
		• Français
		Allemand
		• Grec
		Italien
		• Japonais
		• Coréen
		Norvégien
		• Polonais
		Portugais (Brésil)
		• Russe
		Espagnol
		Suédois
		• Turc

Rubrique de menu	Description	Options
Type de navire	Détermine le paramétrage par défaut de l'appareil et des pages de Favoris	Bateau de régates
		Voilier de croisière
		• Catamaran
		Bateau de travail
		Pneumatique
		Bateau rapide hors-bord
		Bateau rapide inboard
		Bateau à moteur 1
		Bateau à moteur 2
		Bateau à moteur 3
		Bateau de pêche sportive
		Bateau de pêche pro
Caractéristiques du navire	Permet de spécifier les paramètres suivants :	Nombre de moteurs :
	Nombre de moteurs	• 1-5
	Nombre de batteries	Nombre de batteries
	Nombre de réservoirs	• 1-5
		Nombre de réservoirs
		• 1-5
Variation	Permet d'activer ou de désactiver la variation	Mode de variation :
	magnetique, de spècifier une source esclave ou de procéder au réglage manuel.	• On
	Mode de variation	• Off

Rubrique de menu	Description	Options
	Portée de variation	• Esclave
		Portée de variation :
		• -30° — +30°

Menu de paramétrage système

Le menu de **Paramétrage Système** permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres utilisateur, comme illustré dans le tableau ci-dessous :

Rubrique de menu	Description	Options
Groupe réseau	Ceci permet de regrouper plusieurs appareils de manière à ce que toute modification de la palette de couleurs, ou du réglage de luminosité, s'applique	Groupes prédéfinis
		• Aucun
	automatiquement à tous les appareils de ce groupe.	Barre 1
		Barre 2
		Poste de pilotage
		Passerelle haute
		• Mât
		Indéfini
		• Groupe-1 — Groupe-5
Luminosité / couleur globales	Ceci permet de synchroniser la luminosité et la couleur des écrans, pour que tous les écrans du groupe réseau soient paramétrés de la même manière.	Synch. luminosité / couleur
		Cet écran
		Ce groupe
Rubrique de menu	Description	Options
--	--	---
Rubrique de menu Sources de données multiples (MDS)	Description Ceci permet d'afficher et de sélectionner des sources de données privilégiées. • Sélectionner la source de données • Source de données détectée • Caractéristiques de la source de données	Options Sélectionner la source de données • Position GPS • Cap • Profondeur • Vitesse • Vent Source de données détectée • nom du modèle — numéro de série ID de port Caractéristiques de la source de données • Nom de l'appareil • N° de série • ID de port
		Etat ou Pas de données
A propos de la configuration système	Le paramétrage système donne la possibilité d'ajouter dans un groupe certains instruments, ou un pupitre de commande de pilote automatique. Une fois que le groupe est créé, des tâches comme le réglage de la luminosité et des couleurs peuvent être réalisées sur un seul appareil pour l'ensemble du groupe. Le système MDS (sources de données multiples) permet d'afficher et de gérer la source de données qui est utilisée par votre pupitre de commande de pilote automatique. Les types de données incluent : Position GPS, Cap, Profondeur, Vitesse et Vent.	

Simulateur

Le mode simulateur permet de s'entrainer à utiliser l'écran sans l'apport de données « live » provenant d'un capteur ou d'autres périphériques connectés.

Le mode simulateur est activé / désactivé via l'option **Simulateur** du menu **Paramétrage**.

Note : Raymarine vous DÉCONSEILLE d'utiliser le mode simulateur en navigation réelle.

Note : Le simulateur n'affiche AUCUNE donnée réelle, y compris les messages de sécurité (tels que ceux reçus par le récepteur AIS).

Note : Tout réglage système effectué en mode simulateur n'est pas transmis aux autres équipements via SeaTalk

Réinitialisation aux valeurs d'usine

Vous pouvez rétablir les valeurs d'usine par défaut sur votre produit en allant dans le menu **Paramétrage > Réinitialisation usine**.

En procédant à cette opération, les valeurs d'usine par défaut seront restaurées sur votre produit et tous les paramètres utilisateur ou données ayant été enregistrés seront irrémédiablement supprimés.

Diagnostics

Vous pouvez accéder aux informations de diagnostic via l'option de menu **Paramétrage > Diagnostics** et afficher les informations relatives à :

Rubrique de menu	Description	Options
À propos de l'affichage	Permet d'afficher l'information relative à l'écran de l'instrument que vous utilisez :	Version du logiciel
		Version matériel
		Version Bootloader
		Température
		• Volts
		Volts (max.)
		Consommation électrique
		Consommation électrique (max.)
		Temps d'exécution
		Déviation (si disponible)
À propos du système	Permet d'afficher l'information relative aux produits installés sur le système que vous utilisez :	Numéro du modèle
		Numéro de série
		Version du logiciel
		Version matériel
		Volts

Rubrique de menu	Description	Options
Bip sonore des touches	Permet d'activer ou de désactiver le bip sonore des touches quand vous appuyez dessus	• On
		• Off
Auto test Le produit est doté d'un auto test intégré qui con au diagnostic des défaillances.	Le produit est doté d'un auto test intégré qui contribue	Test mémoire
	au diagnostic des défaillances.	Test touches
		Test écran
		Test sonnerie
		Test illumination

Chapitre 12 : Entretien de l'écran

Table des chapitres

- 12.1 SAV et entretien en page 78
- 12.2 Contrôles de routine de l'équipement en page 78
- 12.3 Nettoyage en page 79
- 12.4 Nettoyage de l'écran en page 79
- 12.5 Réinitialisation aux valeurs d'usine en page 80

12.1 SAV et entretien

Ce produit ne comporte aucun composant réparable par l'utilisateur. Faites appel à un distributeur agréé Raymarine pour toute demande d'entretien et de réparation. Toute intervention non autorisée par Raymarine annule la garantie de l'appareil.

12.2 Contrôles de routine de l'équipement

Raymarine vous conseille vivement d'effectuer plusieurs contrôles de routine pour s'assurer du bon fonctionnement et de la fiabilité de vos instruments.

Effectuez régulièrement les tâches suivantes :

- Vérification du bon état des câbles, de l'absence de traces d'usure, de sectionnement ou de crénelure.
- Vérification du bon état du branchement des câbles.

12.3 Nettoyage

Consignes de nettoyage.

Pour nettoyer ce produit, n'utilisez PAS de produits abrasifs, acides ou ammoniaqués. Ne nettoyez PAS l'appareil avec un nettoyeur haute pression (Karcher).

12.4 Nettoyage de l'écran

L'écran est protégé par un revêtement. Ce revêtement antireflets facilite également le ruissellement de l'eau. Procédez comme suit pour nettoyer l'écran sans risquer d'endommager le revêtement :

- 1. Éteignez l'écran.
- 2. Rincez l'écran à l'eau douce pour éliminer toutes les particules de saleté et les dépôts de sel.
- 3. Laissez sécher l'écran naturellement.
- 4. Si des traces persistent, frottez très doucement avec un chiffon propre en microfibres (disponible chez les opticiens).

12.5 Réinitialisation aux valeurs d'usine

Pour réinitialiser l'i70 aux valeurs d'usine, procédez comme suit.

Note : Si vous procédez à la réinitialisation, toutes les données que vous avez enregistrées et les paramètres personnalisés seront supprimés.

- 1. Appuyez sur la **TOUCHE DE FONCTION DROITE** pour ouvrir le menu principal.
- 2. Sélectionnez Paramétrage.
- 3. Sélectionnez Réinitialisation usine.
- 4. Appuyez sur la touche Oui.

Les valeurs d'usine par défaut sont maintenant rétablies sur l'i70.

Chapitre 13 : Assistance technique

Table des chapitres

- 13.1 Assistance client Raymarine en page 82
- 13.2 Affichage de l'information produit en page 82

13.1 Assistance client Raymarine

Raymarine offre un service d'assistance complet à sa clientèle. Vous pouvez contacter l'assistance client par le biais du site Internet de Raymarine, par téléphone et par e-mail. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème, veuillez utiliser l'un de ces moyens pour obtenir une aide supplémentaire.

Assistance Internet

Consultez la rubrique Assistance client de notre site Internet :

www.raymarine.com

Cette ressource contient les rubriques FAQ, service après-vente, envoi d'e-mail au Service Assistance Technique Raymarine ainsi que la liste mondiale des Distributeurs Raymarine.

Assistance par téléphone et par e-mail

Aux Etats-Unis :

- Tél. : +1 603 881 5200 poste 2444
- E-mail : Raymarine@custhelp.com

Au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient ou en Extrême-Orient :

- Tél. : +44 (0)23 9271 4713
- E-mail : ukproduct.support@raymarine.com

Information Produit

Pour une assistance optimale, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit.
- · Identité du produit.
- Numéro de série.
- Version du logiciel de l'application.

Vous pouvez obtenir cette Information Produit à l'aide des menus contenus dans le produit.

13.2 Affichage de l'information produit

- 1. Dans le menu principal, faites défiler pour afficher la rubrique **Paramétrage** et appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER**.
- 2. Dans le menu Paramétrage, faites défiler pour afficher la rubrique **Diagnostics** et appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER**.
- 3. Sélectionnez À propos du système.

L'écran affiche une série d'informations dont la version du logiciel et le Numéro de série.



CE

www.raymarine.com