



## Cartouche stérilisante – Mode d'emploi

Dessalinisateur à l'arrêt :

1. Fermer la vanne d'entrée d'eau de mer.
2. Ouvrir la cartouche stérilisante
3. Enlever la grille du haut
4. Placer la mousse au fond du filtre
5. Verser la poudre dans la cartouche
6. Replacer la grille du haut et refermer la cartouche
7. Vérifier que le joint soit bien placé.
8. Enlever la cartouche 5 microns du pré filtre

Pour les modèles 12, 24V et DUO :  
Enlever la cartouche 5 microns du pré filtre



Pour les modèles 230 et 400V :  
Enlever la cartouche 5µm du 2<sup>ème</sup> pré filtre

9. Remplacer celle-ci par la cartouche stérilisante

Pour les modèles 12, 24V et DUO :  
Remplacer la cartouche 5 microns par la cartouche stérilisante ST2



Pour les modèles 230 et 400V :  
Remplacer la cartouche 5µm (dans le 2<sup>ème</sup> pré filtre) par la cartouche stérilisante.

10. Tourner la vanne de rinçage vers eau douce sous pression en laissant un peu de stérilisant dans le filtre.
11. Le dessalinisateur ne doit pas être mis en marche.
12. Durée de stérilisation : 6 mois maximum (à refaire si temps dépassé).

**IMPORTANT :** Avant la prochaine mise en marche, bien rincer à l'eau douce pendant 15 minutes. Enlever la cartouche stérilisante ST2 et la remplacer par une cartouche 5 microns.

**ATTENTION :** La cartouche ST2 est réutilisable.